

## VINCULACIÓN DE LA CAMPANA Y EL SENSOR DE MOVIMIENTO

Si el equipo no emite sonido al detectar movimiento, sigue este procedimiento:

- 1** Asegúrate de que el sensor PIR encienda y de que el selector de alarma (local o remota) funcionen. Lo anterior lo puedes verificar observando que la luz LED del sensor encienda cuando se detecte un movimiento.
- 2** Asegúrate de que la campana esté funcionando y realiza lo siguiente:
  - a.** Mantén presionado el botón de ajuste de volumen durante 3 segundos y confirma que la luz LED destelle rápidamente.
  - b.** Al mismo tiempo, realiza un movimiento frente al sensor (con el selector en modo de alarma remota) y acerca la campana.
  - c.** Realiza el paso anterior un par de veces, y confirma que la campana suene cuando se detecte un movimiento.