Steren

Reloj despertador digital

Manual de instrucciones

CLK-270 V0.0 / 0624B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde esté expuesto a salpicaduras o goteos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Si el producto presenta algún problema de funcionamiento, debe ser revisado solo por personal autorizado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1,2 A

Convertidor de voltaje
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,3 A
Salida: 5 Vcc 1,2 A
Duración de la batería: 3 días aproximadamente

MODO DE USO

Conexión

Conecta el eliminador incluido al puerto USB C del reloj y después, conecta el eliminador a un contacto eléctrico.

Encendido

Mantén presionados los botones "+" y "—" para encender el reloj.
Después del encendido, la pantalla LCD estará en pantalla completa durante 2 segundos, luego mostrará ***0:00*** *y se mostrará la temperatura actual.*
Visualización predeterminada: 0:00 (sistema de 24 horas).

Estado de alarma predeterminado: **OFF**. Hora de alarma: **AL1** a las 6:00, **AL2** a las 7:00 y **AL3** a las 8:00.

Ajuste de la hora

En el modo de visualización de la hora normal, mantén presionado 🕒 para ingresar a la configuración de la hora en la secuencia: año - mes - fecha - hora - minuto. Durante la configuración, presiona el botón "+" o "—" para hacer el ajuste y presiona el botón 🕒 para salir de la configuración.

En el modo de visualización de la hora normal, presiona el botón "+" para cambiar el sistema de visualización de 12/24 horas.

Configuración de la alarma

En el modo de visualización de la hora normal, presiona 🔔 para verificar la hora de la alarma debajo de la hora. Selecciona el grupo de alarmas (total de 3 alarmas), presiona y mantén presionado 🔔 para ingresar a la configuración de alarma. Cuando los dígitos de la hora destellen, presiona "+" o "—" para hacer el ajuste; cuando, los dígitos de los minutos destellen, presiona "+" o "—" para hacer el ajuste. Presiona 🔔 para confirmar y salir del modo de configuración.

Una vez configurada la hora de la alarma, esta se activará automáticamente.

Durante la alarma, presiona el botón ☼ para ingresar al modo de repetición. *El intervalo es de 5 minutos y solo 1 repetición para cada grupo de alarma.* Mantén presionado el botón ☼ durante más de 2 segundos para detener la alarma del día actual con sonido "DIDI". *Cuando se apague la alarma, volverá a sonar hasta el día siguiente a la hora programada.* Cuando la repetición esté funcionando, mantén presionado el botón ☼ durante más de 2 segundos para apagar la repetición con sonido "DIDI".

En la configuración normal de visualización de la hora de la alarma, presiona + para activar y — para desactivar la alarma. *Cuando la alarma está encendida, el símbolo de alarma se muestra en la pantalla LCD; cuando la alarma está apagada, el símbolo de alarma desaparece. El sonido "DI" se producirá cada vez que se encienda o se apague la alarma.*

Formato de alarma

La alarma durará 2 minutos.

Cuando suene la alarma , si no se presiona ningún botón en el reloj, entrará en modo de repetición después de que esta se active. La alarma volverá a funcionar al día siguiente si no está apagada.

Si se configuran 3 grupos de alarmas con la misma hora de alarma, **AL1** (alarma 1) lo llevará a cabo.

Durante la alarma, mantén presionado el botón ☼ o presiona los botones 🔔 y 🕒 para apagar la alarma y posponerla en el día actual.

Ajuste de la luz nocturna

Presiona el botón ☼ para encender / apagar la luz.

Estado predeterminado: luz apagada

Cuando la luz esté encendida, mantén presionado el botón ☼ para ajustar el brillo de la luz de alto a bajo o viceversa hasta obtener el nivel deseado.

Estado de brillo de luz predeterminado: brillo alto

Función de retroiluminación

Presiona suavemente la pantalla para encender la luz de fondo durante 5 segundos.

Cuando la luz nocturna esté encendida, la luz de fondo de la pantalla no se apagará después de 5 segundos y siempre estará encendida. Cuando la luz nocturna esté apagada, la luz de fondo de la pantalla se apagará automáticamente después de 5 segundos.

Unidades de temperatura

Presiona "—" para cambiar la unidad de temperatura entre °C y °F.

Función RESET

En el modo de visualización de la hora normal, mantén presionados los botones "+" y "—" durante más de 3 segundos para encender o apagar el reloj.
Mantén presionados los botones 🕒 y 🔔 durante más de 3 segundos para **REINICIAR** el reloj.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Reloj despertador digital
Modelo: CLK-270
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00