

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PANEL DE BOTONES DE PROGRAMACIÓN

	Identificación de código		Televisores		DVD, VCR
	Autoaprendizaje		Decodificadores, cable y SAT		Sistemas de audio

MODOS DE PROGRAMACIÓN

Este dispositivo tiene capacidad para funcionar hasta con 4 aparatos distintos y 3 modos de programación que se describen a continuación. Realiza alguno de los métodos de programación siguientes:

A) Programación automática

El control remoto buscará automáticamente un código que coincida con el equipo que se desea controlar, y estarán disponibles las funciones para utilizarlo.

- Enciende manualmente el equipo que deseas controlar (TV, decodificador, DVD, audio).
- Presiona el botón que corresponde al equipo (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón permanezca encendido.
- Apunta el control hacia el equipo y presiona una vez, para iniciar la búsqueda de códigos.
Mientras el control esté en modo de búsqueda, el botón encenderá y apagará lentamente.
- Cuando el control encuentre un código que coincida, el equipo se apagará. Presiona **inmediatamente** el botón para grabar el código y terminar el proceso.
- Presiona el botón para comprobar que el control esté funcionando correctamente.

En caso de no encontrar un código que coincida, el botón se apagará. Elige otro método de programación.

B) Programación por marca

En un listado de las marcas de productos electrónicos más populares, el control hará una búsqueda automática de un código que coincida con el equipo que se desea controlar.

- Enciende el equipo que deseas controlar (TV, DVD, decodificador, audio, etc.).
- En la siguiente tabla, identifica el dígito que corresponde a la marca de tu equipo.

Dígito	TV	DVD/VCR	AUDIO	DECODIFICADOR/CABLE/SAT
0	Insignia/Dynex	Insignia/Dynex	Bose	RCA/GE/Proscan
1	LG/Zenith	LG/Sylvania	Denon	Motorola
2	Panasonic/Mitsubishi	Panasonic	LG	DirecTV
3	Philips/Magnavox	Philips/Magnavox	Onkyo	Dish Network System/EchoStar
4	Samsung	Pioneer	Panasonic	General Instruments
5	Sanyo	RCA	Philips	Hughes Network Systems
6	Sharp	Samsung	Pioneer	Scientific Atlanta/Cisco
7	Sony	Sharp	Samsung	Magnavox/Philips
8	Toshiba	Sony	Sony	Amino/ADB
9	Vizio	Toshiba	Yamaha	Panasonic

- Apunta el control hacia el equipo; mantén presionada la tecla con el número seleccionado y suéltala hasta que el equipo se apague.

Durante la búsqueda, el botón encenderá y apagará continuamente; en caso de no encontrar un código que coincida, destellará tres veces y se apagará; prueba otro método de programación.

C) Programación manual

Deberás seleccionar e ingresar manualmente un código que corresponda a la marca y tipo de equipo que se desea controlar.

- Enciende el equipo que deseas controlar (TV, DVD, decodificador, etc.).
- Revisa la sección **Códigos de programación** de este manual para seleccionar un código, según la marca del equipo.
- Presiona el botón que corresponde al equipo (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón permanezca encendido.
- Introduce los dígitos del código seleccionado. Si **inmediatamente después de introducirlos el botón se apaga, significa que el código ha sido aceptado y el control está listo para utilizarse; si destella 3 veces y luego se apaga, significa que el código no es válido.**
- En caso de que el código elegido no funcione correctamente, prueba con otro o utiliza otro método de programación.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes el control en lugares donde existan goteras, salpicaduras, acumulación de polvo o donde esté expuesto a líquidos.
- Límpialo con un paño suave.
- Mantén el producto lejos de fuentes de calor directo.
- Evita que el producto sufra golpes o caídas.
- No intentes abrir o reparar el producto.

Las funciones de algunos botones pueden cambiar o incluso no estar disponibles, dependiendo de la marca de la televisión o pantalla con la que se pretenda usar.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V (2 x AAA)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

AUTO-LEARNING (FUNCIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE)

Permite copiar, una por una, funciones desde el control remoto original del equipo que deseas controlar y guardarlas en los botones que elijas en el RM-115.

- Coloca los dos controles frente a frente a una distancia de 3 a 5 cm.
- Presiona el botón que corresponde al equipo del control remoto original (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón permanezca encendido.
- Pulsa una vez la tecla . El botón debe encender y apagar lentamente; significa que el control está en modo de espera.
- Presiona la tecla donde deseas que se guarde la nueva función que aprenderá el RM-115 (por ejemplo: Encender/Apagar). Luego, en el control remoto original presiona la tecla de la función que se transferirá (por ejemplo: Encender/Apagar).
- Una vez copiada la función, el control se pondrá nuevamente en modo de espera; repite el paso anterior para transferir más funciones.
- Pulsa las teclas programadas para comprobar que funcionen correctamente; en caso de ser necesario, repite el proceso para copiar funciones.

Si deseas salir del auto-learning, no presiones ninguna tecla durante 20 segundos y espera hasta que el botón se apague.

BORRAR UNA FUNCIÓN APRENDIDA

- Presiona el botón que corresponde al equipo que quieras borrar (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón permanezca encendido.
- Pulsa una vez la tecla . El botón debe encender y apagar lentamente; significa que el control está en modo de espera.
- Mantén presionada la tecla que deseas borrar. Si el botón destella dos veces y luego se apaga, significa que la operación se ha realizado correctamente.
- Presiona nuevamente la tecla para comprobar que la función se ha borrado.

BORRAR TODAS LAS FUNCIONES APRENDIDAS

- Presiona el botón que corresponde al equipo del control original (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón permanezca encendido.
- Tecllea **9, 9, 8, 8**. Si el botón destella dos veces y luego se apaga, significa que la operación se ha realizado correctamente.

Sólo se borrarán las funciones programadas con auto-learning. Si la memoria del control está llena o si deseas borrar un equipo, restablece la configuración de fábrica.

Una vez que hayas programado el control, comprueba que la tecla para ingresar canales digitales (punto o guion) funcione correctamente; si no es el caso, utiliza el método de Programación por Auto-learning para copiar la función.

RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

- Presiona el botón que corresponde al equipo programado (TV, STB, DVD o AUX) hasta que el botón permanezca encendido.
- Tecllea **9, 9, 9, 9**. Si el botón destella tres veces y luego se apaga, significa que la operación se ha realizado correctamente.

CÓMO SABER CUÁL ES EL CÓDIGO DEL EQUIPO

Todos los códigos almacenados en el control están compuestos por cuatro dígitos. Si has realizado la programación automática o por marca y deseas saber cuál es el código de tu equipo, sigue este procedimiento:

- Presiona simultáneamente los botones y . 1. Según la cantidad de veces que destelle el botón es el número que corresponde al primer dígito del código.
- Presiona simultáneamente los botones y . 2. Según la cantidad de veces que destelle el botón es el número que corresponde al segundo dígito del código.
- Presiona simultáneamente los botones y . 3. Según la cantidad de veces que destelle el botón es el número que corresponde al tercer dígito del código.
- Presiona simultáneamente los botones y . 4. Según la cantidad de veces que destelle el botón es el número que corresponde al cuarto dígito del código.

