

Mini cámara Wi-Fi 3 Mpx para exterior

Manual de instrucciones



CCTV-234

V0.0 / 0123B

IMPORTANTE

0

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **uvwu.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales la cámara en lugares con altas temperaturas, o cerca de equipos que generen calor.
- El producto tiene grado de protección IP65; sin embargo, no debe exponerse a chorros directos o continuos de agua, ni debe ser sumergido.
- No coloques objetos pesados sobre la cámara.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- No instales o desinstales la memoria microSD mientras el equipo esté encendido.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.0). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
CONEXIÓN	6
INSTALACIÓN DE UNA MEMORIA	7
REINICIO DEL SISTEMA	7
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN STEREN HOME Registrar una cuenta de usuario Conexión Wi-Fi Interfaz de la aplicación Menú de Opciones Menú de Ajustes Activar una alarma por detección de movimiento Cómo compartir el control con otros usuarios Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube Visualización WebRTC	8 10 13 14 16 17 18 19 21
INSTALACIÓN	22
ESPECIFICACIONES	23

CONTENIDO DEL EMPAQUE









DESCRIPCIÓN



CONEXIÓN

- 1 Conecta el convertidor de voltaje a una toma eléctrica que no esté expuesta a la intemperie.
- 2 Después, conecta el plug del convertidor al jack de alimentación de la cámara.



INSTALACIÓN DE UNA MEMORIA

¡ATENCIÓN! Coloca o retira la memoria, solo cuando la cámara no esté energizada.

- 1 Retira con cuidado la tapa protectora del compartimento de la tarjeta de memoria.
- 2 Instala una memoria microSD de hasta 128 GB (de venta por separado).
- 3 Coloca nuevamente la tapa protectora, verificando que cierre completamente en todos los bordes.



REINICIO DEL SISTEMA

Si por algún motivo, el sistema presenta un mal funcionamiento, presiona el botón de **RESET** hasta que escuches un sonido de confirmación.



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN STEREN HOME

Registrar una cuenta de usuario

1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Steren Home Electrónica Steren



2 Abre la aplicación. Selecciona Crear cuenta nueva.

3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Luego, lee y acepta la Política de privacidad. Al finalizar, toca en la opción Obtenga el código de verificación.

Registrar	
México	v
Correo electrónico	
Estoy de acuerdoPolítica de. Acuerdo del Usuario	privacidad y

Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona Finalizado para concluir el proceso.



5 Confirma los permisos de uso de la aplicación. Después, selecciona lr a la aplicación.



Conexión Wi-Fi

1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) y después la opción Agregar dispositivo. Luego, elige la opción Cámara y bloqueo, y por último selecciona Cámara de seguridad inteligente (Wi-Fi).

0	0
	Agregar Dispo
	Crear escena
	1.000
	Todavia no hay dispositivos
	Añadir dispositivo

<	Agregar D	ispositivo	© =
Iluminación		Cámara	
Sensor de protecció	Cámara de	mara de	Cámara de
Electrodo méstico g	inteligente (Wi-Fi)	a dual)	(BLE)
Electrodo méstico p	•	6	8
Electrodom éstico	Cámara de seguridad (4G)	Doorbell Camera	Timbre inteligente
Dispositivo portátil pa	8	990	
Cámara y bloqueo	Timbre inteligente (Banda dual)	Luz de la cámara	Estación Base
Control de puerta de	NVR	DVR	
Viajes al aire libre		Cerradura	
Energy	1.	1.	1.
Entertainm	Cerradura (Wi-Fi)	Cerradura (Zigbee)	Cerradura (BLE)
	-	-	

2 Una vez que la cámara haya sido conectada al contacto eléctrico y emita un mensaje, en la app, selecciona asegúrese de que el indicador parpadee... y después la opción Siguiente.

Si no se ha emitido un mensaje y/o no escuchas unos tonos pausados...

- Revisa la conexión eléctrica.
 Asegúrate de que la cámara esté recibiendo energía.
- Presiona el botón de RESET hasta escuchar un aviso, para regresar la cámara a los parámetros de fábrica.

3 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona Siguiente.

Contract of the second of the s

Reinicie el dispositivo



- 4 Coloca tu celular con el código QR frente a la cámara. Cuando escuches un sonido, presiona Oír el tono de aviso.
- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Después, elige un nombre para identificar el equipo. Presiona Finalizado para concluir el proceso.





Interfaz de la aplicación



¹ Presiona para tomar una captura de fotografía que se almacenará en la memoria del teléfono.

² Mantén presionado para transmitir un mensaje de voz que se escuchará en la cámara.

³ Presiona para iniciar / parar una grabación que se almacenará en la memoria del teléfono.



Al desplegar las opciones, podrás visualizar diferentes accesos de funcionalidad de la cámara que se describen a continuación:









*Visión nocturna:

En condiciones de poca luz, enciende los LED blancos si detecta movimiento para apreciar los detalles con una mejor iluminación. Después de 30- segundos de no detectar movimiento, apaga los LED y entra en modo de visión por infrarrojos.

Modo IR:

Mantiene los LED infrarrojos encendidos, en condiciones de poca luz .

Modo de color:

En condiciones de poca luz, no enciende los LED infrarrojos ni los blancos, manteniendo el "color" natural del entorno.



Activar una alarma por detección de movimiento

2		
	-	
	1	

Selecciona Ajuste de alarma de detección

÷	Ajustes	i i
•	Steren CCTV-234	>
Inform	nación de equipo	>
Escen	a automática y automatizaciór	>
Ajustes	básicos	
Modo	de privacidad	0
Ajuste	es de funciones básicas	>
Nights	rision Mode	Modo de visión nocturna >
Ajustes	avanzados	0
Ajuste	e de alarma de detección	

Selecciona la sensibilidad de 2 detección

÷	Ajuste de alarma de detecci	ón
Movimiento		
Activar al	arma por movimiento	
Nivel de s	ensibilidad de la alarma	Bajo >
Control de	emovimiento	
Configuració	n de alerta	
Programa	ción	>

Si deseas que se realice el seguimiento del objeto que activa la alarma, desliza el interruptor de Control de movimiento para activarlo.

3 Si lo deseas, activa la detección de movimiento por horarios específicos ingresando los rangos de tiempo en el segmento Programación; de lo contrario, no introduzcas ningún horario para que la detección esté activada todo el tiempo.

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.



En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono ••• (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.

Elige la opción **Compartir equipo.** Después, selecciona **Añadir lo compartido.**





3 Selecciona Compartir con la cuenta Steren Home.



En la casilla País / Zona, selecciona México. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el control del dispositivo; presiona Finalizado.

<	Añadir lo compartido	Finalizado
País / Zona	Mexico	പ്പി
Cuenta	Por favor, introduzca el número o	de cuenta

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube

Este servicio te permite almacenar en una "Nube virtual" los videos capturados desde la cámara. De esta manera, aunque tu cámara sea desconectada, destruida o robada, podrás acceder a las grabaciones de los últimos días.

Antes de activar este servicio, ten en cuenta que su uso genera un cargo monetario.

- En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono ••• (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.
- 2 Elige la opción Cloud Storage.



Servicio de valor añadido	
Cloud Storage	>
Recordatorio de falta de conexión	
Recordatorio de falta de conexión	
Otros	
Preguntas frecuentes y comentarios	>
Compartir equipo	>
Agregar a la pantalla de inicio	>
Actualización del dispositivo	Es la últimaversión >
Eliminar dispositiv	/0



4 Una vez que hayas aceptado los términos, elige el paquete y selecciona Suscríbase ahora.



5 Realiza el pago.





2 En la app *Steren Home,* dirígete a la parte inferior y selecciona el apartado **Yo.**



3 Selecciona la opción de escaneo, y escanea el código que se muestre en la página web.



Permite los accesos en la app y en la página web. Espera a que se cargue la imagen de la o las cámaras que tengas en la aplicación.



INSTALACIÓN

 Usa la base del soporte para marcar los orificios en la superficie en donde instalarás la cámara.



2 Realiza las perforaciones e inserta los taquetes. Luego, fija el soporte usando las pijas suministradas.



ATENCIÓN

Solo la cámara es apta para ser instalada en el exterior. Asegúrate de que la conexión con el convertidor de voltaje, así como el convertidor de voltaje, se encuentren en un lugar seco, libre de humedad y que no esté expuesto al exterior.

3 Desliza la cámara sobre las guías del soporte, desde arriba hacia abajo, hasta que quede bien sujeta y asentada.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V=== 1 A Wi-Fi 2,4 GHz Protocolo: TCP/IP Red inalámbrica: 802.11b/g/n Resolución: 2 304 x 1 296 16,75 FPS 3 Mpx Capacidad máxima de memoria: 128 GB Compresión de video: H.264 Visión nocturna: 2 LED para iluminación y 4 LED IR Protección: IP65

Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 150 mA Salida: 12 V=== 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini cámara Wi-Fi 3 Mpx para exterior Modelo: CCTV-234 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuid	or
Domicilio	
Fecha de entrega	

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes (55) 1516 6000

f /steren.mexicoØ @steren.oficialSterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

