

# Proyector multimedia Full HD

## Manual de instrucciones







## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- · No coloques objetos pesados sobre el proyector.
- No uses ni almacenes el proyector en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- · Límpialo con un paño suave y seco.
- Mantén el proyector en una base o soporte firme y nivelado.
- Nunca golpees ni permitas que el proyector se caiga.
- Evita tocar el lente.
- Limpia el lente con una toalla de microfibra ligeramente humedecida con líquido; (ambos especializados para óptica o cristales oftálmicos).
- No bloquees las entradas y salidas de aire.
- · Coloca el proyector en un espacio ventilado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no deben situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

## ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	4
INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO	8
CONEXIONES	9
RELACIÓN DE DISTANCIA - PROYECCIÓN	10
AJUSTES DE ASPECTO DE PANTALLA	10
CÓMO INSTALAR EL PROYECTOR	11
CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL PROYECTOR	13
MODO DE USO BÁSICO	13
ESPECIFICACIONES	19

## **CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN**



۲

## Vista frontal



## Vista posterior



## Vista lateral izquierda



## Vista superior



- 1. Lente
- 2. Receptor IR
- 3. Receptor IR
- 4. Entrada de alimentación
- 5. Ajuste de trapecio
- 6. Ajuste de enfoque
- 7. Salida de audio por plug 3,5 mm
- 8. Entrada de audio-video por plug 3,5 mm

- 9. Puertos de video HDMI
- 10. Puertos USB
- 11. Tecla de navegación
- 12. Atrás
- 13. Fuente de video
- 14. Tecla de navegación
- **15.** Aceptar (un toque)/Encender-Apagar (presión larga)



7
8

## INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO

Introduce 2 pilas\* AAA en el compartimento del control. Cuida que la polaridad corresponda con la marcada en el compartimento.



## CONEXIONES



Se recomienda realizar las conexiones con los equipos apagados y, una vez terminadas, encenderlos.

## **RELACIÓN DE DISTANCIA – PROYECCIÓN**

La relación es una aproximación.



## AJUSTES DE ASPECTO DE PANTALLA







Mueve la perilla de ajuste de enfoque, para mejorar la imagen.







Si la pantalla no se encuentra totalmente centrada y nivelada con respecto a la superficie de proyección, mueve la perilla de Ajuste de trapecio, para acomodar el marco de la imagen.

## CÓMO INSTALAR EL PROYECTOR

## Toma en cuenta lo siguiente:

- Que el equipo se encuentre a una altura en la que la proyección se mantenga con un ángulo nulo.
- Si se acomoda la imagen con la perilla de Ajuste de trapecio, debido a que el proyector emite la imagen en un ángulo mayor a 0°, los bordes del recuadro podrían perder definición.
- Mantén el proyector en un área ventilada.
- No obstruyas las ventilas del proyector.



Coloca el proyector en un soporte (A) o en una base horizontal (B) fija y nivelada.

Si colocas el proyector en una base y utilizas el elevador, gira la perilla de Ajuste de trapecio para acomodar la imagen.



Se recomienda que la posición del proyector sea totalmente horizontal como en los incisos A y B, y que el ajuste de inclinación esté centrado.

## CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL PROYECTOR

- 1 En el control remoto, presiona el botón 0 o, en el proyector, mantén presionado el botón 0
- 2 Espera hasta que el sistema se encienda completamente.
- 3 Para apagarlo, presiona el botón () en el proyector o () en el control, una vez y después nuevamente vuelve a presionar para confirmar.

## MODO DE USO BÁSICO

En el proyector, presiona → o en el control pulsa → para seleccionar alguna de las fuentes de entrada.





#### Visualización por Cast:

Te permite enviar contenido en modo espejo desde tu celular Android, iOS y sistema Windows.

La compatibilidad de esta función depende de la marca, modelo y versión del sistema operativo del equipo que transmite.

Algunas aplicaciones de servicio streaming podrían no ser compatibles en transición, por la naturaleza de la velocidad de video para su visualización.

Tanto el proyector como el dispositivo transmisor deben estar en la misma red para usar esta función.

Selecciona el tipo de modo para transmitir pantalla y visualiza las instrucciones mostradas.

Ejemplo de visualización en Windows



## Ejemplo de visualización en iOS



## Duplica tu iPhone, iPad o Mac

Asegúrate de que tu dispositivo Apple esté conectado a la misma red que tu proyector, o conéctate directamente al proyector a través del punto de acceso:

#### Hostap-303

	Screen mirroring	Screen mirroring
<b>B</b>		TV icast-eeb

- En tu dispositivo Apple, abre el Centro de control y toca duplicar pantalla.
- 2. Mira en la lista de dispositivos disponibles.
- 3. Seleccionar PRO-500-3031 de la lista.

Connecting...

Visualizador de contenido de USB: Acceder a los elementos de tipo audio, video, imagen o archivo que se encuentren en la memoria USB instalada.



## Ajustes de Bluetooth:

Conecta una bocina vía inalámbrica para disfrutar del audio sin necesidad de cables.

- 1. Accede a los ajustes y, enciende el switch virtual de Bluetooth (On).
- 2. Selecciona Search Bluetooth. Espera a que se despliegue la lista de equipos disponibles.
- 3. Una vez localizada la bocina, selecciónala para vincularla.

#### **Configuraciones:**

#### Network:

Conecta el proyector a una red Wi-Fi para la funcionalidad Cast del proyector.

- 1. Selecciona Network Information. Después, elige Escanear.
- 2. Espera a que se muestren las redes disponibles y selecciona la red.
- 3. Escribe la contraseña de la red.

#### Imagen:

Personaliza cada detalle de la imagen, para una mejor apreciación.

### Sonido:

Selecciona un perfil de audio o edita el sonido en el modo personalizado de usuario.

### Opciones:

Realiza los ajustes necesarios del equipo para su funcionamiento.

#### • Lenguaje OSD: Idioma del sistema

• Relación de aspecto: Proporción entre el ancho y la altura de la imagen

#### • Modo de proyección: Rotación de imagen

• Zoom digital: Incremento de la proporción de la imagen

## Restablecimiento de fábrica:

Eliminar los cambios de usuario

## Actualización de software:

Actualizar el firmware del sistema a través de un archivo

#### Network Upgrade:

Actualizar el firmware del sistema a través de la red

## Versión:

Información del sistema

Alimentación: 35 Vcc 4,28 A Lúmenes: 400 – 450 ANSI Tamaño de Pantalla: 81 - 546 cm (32"- 215") Distancia de proyección: 1 – 7,1 m Resolución máxima 1 920 x 1 080p Wifi 2.4 / 5 GHz Estándar 802.11 b/g/n/ac Potencia de audio: 9 W Memorias hasta 128 GB

### Convertidor de voltaje

Alimentación 100 – 240 Vca 50/60 Hz 2,5 A Salida: 35 Vcc 4,28 A

### **Control remoto**

Alimentación: 3 Vcc (2 x AAA)

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Proyector multimedia Full HD Modelo: PRO-500 Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectíva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor	
Domicilio	
Fecha de entrega	

#### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

#### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes (55) 1516 6000

f /steren.mexico @@steren.oficial

SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

