

## Audífonos Bluetooth FreePods

AUD-7550AZ / AUD-7550NE / AUD-7550BL

### CÓMO RESTABLECER LOS AUDÍFONOS

- 1 Retira los audífonos de la base y colócalos en tus oídos.
- 2 Presiona el botón de cada uno de los audífonos hasta que escuches el mensaje *"Apagando"*, enseguida suelta los botones.
- 3 Presiona nuevamente los botones multifunción al mismo tiempo durante 10 segundos, escucharás la palabra *"Encendido"*, después escucharás la palabra *"Vinculando"* y al final un tono de confirmación, enseguida del tono suelta los botones.
- 4 Coloca los audífonos en la base, observarás que los LED encienden en rojo cuando está cargando el audífono y blanco cuando ya está cargado.
- 5 Coloca los audífonos en tus oídos y escucharás los mensajes *"Encendido"* seguido de *"Vinculación exitosa"*.