

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES


- No coloques objetos pesados sobre el convertidor.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido; sobre todo en las terminales de conexión o control.
- Asegúrate de conectar correctamente la clavija en el contacto eléctrico, para prevenir descargas eléctricas, (la clavija no debe de quedar expuesta en el contacto eléctrico).
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 V~ 60 Hz 1,5 W
 Nivel de salida de video: 75 dB μ V
 Impedancia de salida RF: 75 Ω
 Impedancia entrada video: 75 Ω / 1 k Ω
 Impedancia entrada audio: -20 dB / 71 k Ω

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


PARTES




- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Selector de canal | 4. Entradas A/V RCA |
| 2. Salida RF a la TV | 5. Clavija |
| 3. Entrada RF para antena | |

CONEXIÓN

- 1 Conecta un cable de antena o de satélite en el puerto **ANTENNA**, en el convertidor.
- 2 En el puerto **TV** del convertidor, conecta un extremo de cable coaxial y conecta el otro extremo a tu televisor.




- 3 Conecta la salida **A/V RCA** de tu equipo a las entradas **A/V RCA** del convertidor.




Los cables para las conexiones se venden por separado.

- 4 Finalmente, conecta la clavija del convertidor a un contacto eléctrico. *El convertidor encenderá automáticamente.*



MODO DE USO

- 1 Enciende el televisor y el equipo **A/V RCA**.
- 2 En el convertidor, desliza el selector de canal a la posición **3CH** o **4CH**. Luego, sintoniza el mismo número de canal en el televisor.



En el canal seleccionado, debe verse la señal enviada desde el equipo de video.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Convertidor RCA a coaxial
Modelo: 207-340
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biologo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 16 60 00