Tira multicontactos de 6 salidas

905-3107

Manual de instrucciones

V0.0 / 0125B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes el producto en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- Este equipo es para uso exclusivo en interiores.
- Conecta el producto solo a una toma de corriente de 125 V~ 60 Hz.
- No intentes modificar o reparar el producto.
- Desconecta el equipo cuando no lo estés utilizando.
- No excedas la potencia máxima soportada de 1 625 W.
- Por seguridad, se recomienda utilizar el producto al 80% de su capacidad máxima soportada.
- Revísalo periódicamente.
- Desconecta la tira cuando no se utilice.
- No sobrepases la corriente indicada.
- Conecta totalmente la clavija en el contacto.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 125 V~ 60 Hz 13 A
Potencia: 1 625 W
Protección: 245 J
Calibre: 16 AWG (1,31 mm²)
Temperatura de operación: 60 °C máx.
Longitud: 0,75 m

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Tira multicontactos de 6 salidas
Modelo: 905-3107
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____


ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.


Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

DESCRIPCIÓN




MODO DE USO

1. Conecta la clavija en un contacto que otorgue 125 V~
2. Pasa el interruptor a la posición de encendido (RESET).



3. Conecta tus equipos.



NOTA
En caso de que ocurra algún evento derivado de un pico de corriente, pasa el interruptor a la posición de apagado; revisa que las condiciones para energizar nuevamente la tira sean seguras, y después regresa el interruptor a la posición de encendido para restablecer el funcionamiento.