

IMPORTANTE




Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No coloques objetos pesados sobre el adaptador.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares con goteras, salpicaduras o con humedad.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- Verifica la corriente eléctrica del equipo que conectarás.
- No excedas la potencia máxima soportada (2 500 W). Úsalo solo con equipos eléctricos de baja potencia como celulares, productos electrónicos, laptops, computadoras o electrodomésticos pequeños.
- No debe usarse para aplicaciones eléctricas que requieran conexión a tierra física.
- Este producto es para uso exclusivo en interiores.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

DESCRIPCIÓN



1. Palanca de navajas para contactos de Estados Unidos / Asia / Australia
2. Palanca de navajas para contactos de Reino Unido
3. Palanca de navajas para contactos de Europa
4. Salidas de navajas
5. Compartimento del fusible
6. Contacto o salida múltiple para América, Asia, Europa, Reino Unido y Australia
7. Botón liberador

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

¡ATENCIÓN!


ESTE PRODUCTO NO ES UN CONVERTIDOR DE TENSIÓN

- Verifica las especificaciones marcadas para cada aparato y utiliza este adaptador únicamente con equipos designados para 120 V y 240 V.
- Desconecta siempre el adaptador y el aparato de la salida de energía cuando no los utilices.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

MODO DE USO

- 1 Según el tipo de contacto en el que conectarás el adaptador, desliza la palanca de navajas correspondiente hasta que se escuche un “clic”.



Nota
Si se requiere utilizar el adaptador en contactos de Australia, una vez que hayas deslizado la palanca correspondiente, mueve manualmente las navajas.

- 2 Conecta el equipo en la salida de energía.

- 3 Conecta el adaptador en el contacto eléctrico.

- 4 Cuando termines de utilizar el adaptador, desconéctalo de la toma de corriente. Presiona el botón liberador y, al mismo tiempo, desliza la palanca hasta el tope.

CAMBIO DEL FUSIBLE

1

Con una cuña de plástico, haz palanca para retirar la tapa del compartimento del fusible.

2

Utiliza la cuña para jalar hacia afuera el fusible dañado. Luego, coloca un fusible nuevo.

Nota:
El fusible no está incluido.

3

Vuelve a colocar la tapa del compartimento.

4

Conecta el equipo y el adaptador a un contacto eléctrico para comprobar el funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 Vca 50 – 60 Hz 10 A
Potencia máx: 2 500 W

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Adaptador universal de contactos
Modelo: ADA-UNI
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00