Ventilador personal con rociador

AIR-750

Manual de instrucciones

V0.1 / 1024B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Este equipo es para uso exclusivo en interiores.
- Límpialo con un paño suave.
- No realices cortes en el cable.
- Evita que el cable esté tensado.
- No lo expongas al fuego o a fuentes de calor.
- Mantenlo en una superficie nivelada.
- Evita golpear o dejar caer el ventilador.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos de que dichas personas reciban una supervisión o capacitación acerca del funcionamiento del aparato proporcionada por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este equipo solo debe alimentarse a la tensión extra-baja con la que se marca el producto.
- La batería debe retirarse del aparato antes de eliminarlo.
- El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería. La batería se retira para desecho de manera segura.
- Cuando no estés utilizando la función de rocío, mantén colocada la tapa de protección.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V⎓ 1 A
Batería interna: (2 x 18650) 3,7 V⎓ 2 000 mAh
Capacidad de tanque: 600 ml

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Ventilador personal con rociador
Modelo: AIR-750
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.


DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**

PARTES



1. Tanque (600 ml)
2. Salida de rocío
3. Tapa de protección
4. Soporte plegable
5. Encendido/Apagado de rocío
6. Botón de Encendido/Apagado
7. Puerto USB C de carga
8. Indicador LED de Activación de rocío
9. Cable USB a USB C

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Utiliza un eliminador USB[1] de 5 V⎓ 1 A y el cable USB a USB C para conectar el ventilador a un contacto eléctrico.

[1]De venta por separado.

MODO DE USO

Con el ventilador apagado:

- Primera presión en el botón de Encendido/Apagado: Primera velocidad
- Segunda presión en el botón de Encendido/Apagado: Segunda velocidad
- Tercera presión en el botón de Encendido/Apagado: Tercera velocidad
- Cuarta presión en el botón de Encendido/Apagado: El ventilador se apaga

Función de rocío

Destapa el tanque y vierte agua en él. Cuida que no sobrepase la marca lateral “Max”.

Quita la tapa de protección que está en la salida de rocío.

Presiona el botón de Encendido/Apagado de rocío; el indicador LED de Activación de rocío destellará 2 veces, esto quiere decir que el equipo está en la primera intensidad de rocío. Vuelve a presionar el botón de Encendido/Apagado de rocío y el indicador LED de Activación de rocío volverá a destellar 2 veces, esto quiere decir que el equipo está en la segunda intensidad de rocío. Presiona una vez más el botón de Encendido/Apagado de rocío para apagar la función de rocío.