



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para limpiar el equipo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Coloca el equipo en un lugar con suficiente ventilación.
- Antes de realizar el cambio de fusible, desconecta el cable de alimentación del contacto de CA, para evitar un choque eléctrico.
- Antes de encender el equipo, asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- Para desconectar el equipo, jala de la clavija con cuidado y retírala del contacto. Nunca jales el cable de alimentación para desconectarlo.

ÍNDICE


PARTES Y CONTENIDO	4
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN	8
CONEXIÓN DE BOCINAS	10
CONEXIÓN DE MICRÓFONOS Y AUXILIAR	14
REPRODUCCIÓN MP3	14
ESPECIFICACIONES	14

PARTES Y CONTENIDO

Vista frontal




Panel de control




1. Detener pista
2. Pista anterior / Vol -
3. Pista siguiente / Vol +
4. Pantalla
5. Control de volumen
6. Botón de Encendido / Apagado del panel
7. Reproducir / Pausar
8. Cambio de modo
9. Receptor IR
10. Ecualizador / Repetir pista


Vista posterior



Control remoto




Cable de alimentación




CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

Elige alguna de las opciones (A o B) para darle energía al amplificador.
Asegúrate de que el interruptor esté en posición de apagado (OFF) antes de realizar la conexión.

Opción A: Corriente Alterna, con el cable de alimentación.



Opción B: Corriente Directa, con una batería de auto de 12 V --- , no incluida. (El cable para la conexión con batería se vende por separado).




CONEXIÓN DE BOCINAS

Salidas de impedancia

A continuación, te presentamos algunos ejemplos de conexiones con bocinas de 8 Ω . Si requieres realizar alguna conexión o arreglo diferente a los presentados, por favor, consulta a un técnico especialista.


Arreglo de 4 Ω

Dos bocinas de 8 Ω conectadas en paralelo, para obtener una impedancia de 4 Ω .




Arreglo de 8 Ω

Cuatro altavoces de 8 Ω en serie / paralelo, para obtener una impedancia de 8 Ω .




Arreglo de 16 Ω

Dos altavoces de 8 Ω conectados en serie, para obtener una impedancia de 16 Ω .



Salida de línea

A continuación, te presentamos un ejemplo de conexión con transformadores de línea (de venta por separado). Si requieres realizar alguna conexión o arreglo diferente al presentado, por favor, consulta a un técnico especialista.



CONEXIÓN DE MICRÓFONOS Y AUXILIAR

- Conecta micrófonos con plug 6,3 en las entradas correspondientes.
- Conecta algún equipo de audio auxiliar, como tu celular, una laptop o tablet, usando un cable que tenga terminación plug 6,3 mm o, de ser necesario, con un adaptador.
- Controla el volumen de los equipos con las perillas ubicadas arriba de cada entrada.

REPRODUCCIÓN MP3

- 1 Inserta una memoria SD (con archivos en formato MP3) en la ranura correspondiente. La reproducción comenzará automáticamente, si no es así, presiona el botón **MODE** para cambiar de modo.
- 2 Utiliza el control remoto o el panel de control, para manipular la reproducción.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 125 V~ 50/60 Hz 120 W
12 V=== 10 A

Frecuencia de respuesta: 50 a 15 000 Hz

Impedancia: 4, 8 y 16 Ω

Salida de línea: 70 / 100 V

Potencia de salida: 70 Wrms / 120 W máx.

Control remoto

Alimentación: 3 V=== (1 x CR2025)

Las especificaciones pueden
variar sin previo aviso

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Amplificador de audio
Modelo: AMP-120SD
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020,
RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

