

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES


Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras de agua ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


CÓMO CARGAR LA BATERÍA

- ☀ Batería baja
- Cargando
- Carga completa (LED apagado)




Utiliza un cable USB-C para conectar los audífonos a una fuente de alimentación de 5 V= 1 A

*De venta por separado.



CÓMO VINCULAR LOS AUDÍFONOS CON TU CELULAR

- 1 Mantén presionado el botón durante aproximadamente 2 segundos. Al encender los audífonos, automáticamente entrarán en modo de vinculación Bluetooth.



- 2 En la lista de dispositivos Bluetooth, busca y selecciona **Stereon AUD-2570NE**.

Nota:

Para ingresar nuevamente al modo de vinculación, apaga los audífonos. Luego, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos aproximadamente.

INDICACIONES DE VOZ

“Power ON” = Encendido

“Pairing” = Vinculando

“Connected” = Conectado

“Battery full” = Batería llena (80% - 100%)

“Battery medium” = Batería con carga media (30% - 70%)

“Low battery” = Batería baja (menos de 20%)

CÓMO USAR LOS BOTONES

Botón	Acción
+	Presiona una vez para aumentar el volumen. Mantén presionado para cambiar hacia adelante .
•	Presiona una vez para reproducir/pausar una pista o para responder/ finalizar una llamada telefónica. Presiona dos veces para activar el asistente de voz. Mantén presionado 2 segundos aprox. para rechazar una llamada entrante. Mantén presionado para encender o para apagar los audífonos.
-	Presiona una vez, para disminuir el volumen. Mantén presionado para cambiar hacia atrás .

Las funciones pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V= 1 A
Respuesta en frecuencia del audífono: 20 - 20 000 Hz
Respuesta en frecuencia del micrófono: 50 Hz - 20 kHz

Interfaz: USB C
Tiempo de vida de la batería: hasta 20 h de uso
Batería: 3,7 V= 500 mAh LiPo

Versión de BT: 5.3
Baja latencia: 50 ms
Bocina: 40 mm 32 Ω
Supresión de ruido híbrido digital: 30 - 35 dB

MODOS DE CANCELACIÓN DE RUIDO


ANC ENCENDIDO
Bloquea los sonidos externos

TRANSPARENCIA
Deja entrar sonidos externos

ANC APAGADO
Cancelación de ruido y Transparencia desactivadas

BAJA LATENCIA
Sincroniza el audio en tiempo real mientras juegas o miras videos

Presiona 1 vez el botón para cambiar entre los 3 modos de cancelación de ruido.
Presiona 2 veces para activar o desactivar la baja latencia.




VINCULACIÓN MULTIPUNTO (máximo 2 dispositivos)



- Una vez que el **primer dispositivo** esté vinculado a los audífonos, ingresa a las opciones de configuración y apaga la conexión Bluetooth. *Los audífonos entrarán automáticamente en modo de vinculación Bluetooth.*
- Activa el Bluetooth en el **segundo dispositivo** que deseas vincular. Luego, conéctalo a los audífonos.
- Enciende el Bluetooth del **primer dispositivo**, y conéctalo nuevamente a los audífonos.

CÓMO REINICIAR LOS AUDÍFONOS

Antes de reiniciar los audífonos, asegúrate de olvidar (desvincular) la conexión Bluetooth con tu dispositivo.



1
Cuando los audífonos estén apagados, presiona y mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos aproximadamente, hasta que el LED comience a destellar en azul y rojo.

2
Después, presiona los botones + - al mismo tiempo durante 10 segundos aproximadamente, hasta que veas que el LED destella en color rojo 3 veces. *Los audífonos se apagarán automáticamente.*

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth multipunto con noise cancelling
Modelo: AUD-2570NE
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00