Audífonos TWS Touch tipo OWS AUD-7150NE

Manual de instrucciones

V0.0 / 0824B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.


- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Capacidad de batería de auricular: 3,7 Vcc 50 mAh
Duración de batería de los auriculares: 6 h
Capacidad de batería de la base: 3,7 Vcc 400 mAh
Recargas de audífonos en la base: 2
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Versión BT: V5.4
Alcance Bluetooth: 10 m
Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancia: 16 Ω ±15% a 1 kHz
Sensibilidad: 118 dB ±3 dB a 1 kHz

DESCRIPCIÓN





CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL ESTUCHE

Por favor, asegúrate de que la batería del estuche esté completamente cargada antes de utilizarlo.


1. Conecta el extremo USB C del cable (incluido) al estuche y el extremo USB A a un convertidor de voltaje de 5 Vcc 1 A máx. (de venta por separado).

2. Conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico.
El indicador LED de carga del estuche permanecerá encendido en color rojo; se apagará cuando la carga haya terminado.

CÓMO CARGAR LOS AUDÍFONOS

Por favor, asegúrate de que la batería de los audífonos esté completamente cargada, antes de utilizarlos.

Coloca los audífonos dentro del estuche de carga. Asegúrate de ponerlos en el lugar que les corresponde.



El indicador LED del estuche destellará alternando entre verde y azul durante el proceso de carga; se apagará cuando la batería esté llena.

CÓMO VINCULAR LOS AUDÍFONOS ENTRE SÍ

Saca los audífonos del estuche de carga. *Estos se encenderán y se vincularán entre sí automáticamente.*

CÓMO APAGAR LOS AUDÍFONOS

Coloca los audífonos dentro del estuche de carga y cierra la tapa.

CÓMO USAR LOS BOTONES MULTIFUNCIÓN

Las funciones de los audífonos pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

Reproducción de audio

Función	Operación
Reproducir / Pausar	Toca una vez el botón de cualquier audífono.
Siguiente pista	Presiona 2 veces el botón del audífono derecho.
Pista anterior	Presiona 2 veces el botón del audífono izquierdo.

Manos libres

	Función	Operación
Llamada entrante	Contestar	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.
	Rechazar	Mantén presionado unos segundos el botón de cualquiera de los audífonos.
Llamada en proceso	Colgar	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.

Asistente de voz

Función	Operación
Activar el asistente	Mantén presionado unos segundos el botón de cualquiera de los audífonos (hasta que se escuche un sonido).

CÓMO VINCULAR LOS AUDÍFONOS CON TU CELULAR

1. Una vez que los audífonos estén vinculados entre sí y que el indicador LED esté destellando, activa el Bluetooth en tu celular.
2. Busca y selecciona el dispositivo **Steren AUD-7150NE**. *El indicador LED de los audífonos se apagará cuando la conexión se haya establecido.*

Si los audífonos están colocados en el estuche de carga, cada vez que abras la tapa, se encenderán y se conectarán de forma automática con el celular.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos TWS Touch tipo OWS
Modelo: AUD-7150NE
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00