

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES**Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.**

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras de agua ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.




MODO DE USO**Encender**

Saca los auriculares del estuche. *Estos se encenderán automáticamente.*

Apagar

A. Coloca los auriculares en el estuche, para que se apaguen.

B. Mantén presionado el botón touch de ambos auriculares hasta que se apaguen.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN**Estuche de carga****Vista superior**

1. Indicadores LED de carga
2. Puerto USB C
3. Conectores de carga
4. Micrófono
5. Cable USB a USB C
6. Indicador LED
7. Botón touch

Vinculación Bluetooth**A. Vinculación entre los auriculares**

Después de encenderse, los auriculares se vincularán entre sí automáticamente.

B. Vinculación con tu celular

Después de que los auriculares estén encendidos y conectados entre sí, sigue este procedimiento:

- 1 Enciende el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo con el nombre **Stereon AUD-7440NE** y elígelo.
- 2 Espera a que se vinculen los auriculares con tu celular. *Los indicadores LED se apagarán.*

Contestar o colgar una llamada

A. Para contestar, simplemente toca el botón touch. Vuelve a tocar el botón touch, para finalizar la llamada.

B. Mantén presionado el botón touch, para rechazar una llamada.

Reproducción de música

A. Toca el botón touch, para reproducir una canción. Vuelve a tocar el botón, para pausarla.

B. Mantén presionado el botón touch del auricular izquierdo, para regresar a la canción anterior.

C. Mantén presionado el botón touch del auricular derecho, para pasar a la siguiente canción.

Modo Gamer (baja latencia)

En modo de reproducción, toca 2 veces el botón touch, para activar el modo Gamer. Vuelve a tocar 2 veces el botón touch, para desactivarlo.

Asistente de voz

Presiona tres veces el botón touch, para activar el asistente de voz.

Carga de la batería

Auriculares: Colócalos en el estuche de carga. *Estos se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse. El indicador LED de los auriculares permanecerá encendido; se apagará cuando estén completamente cargados.*

Estuche de carga: Por favor, asegúrate de que la batería del estuche esté completamente cargada antes de utilizarlo.

1 Con el cable USB a USB C, conecta el estuche de carga a un convertidor de voltaje de 5 Vcc 1 A¹

2 Conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico. *Durante el proceso de carga, los LED indicadores de batería estarán destellando. Cuando el proceso finalice, los LED indicadores permanecerán encendidos.*

¹De venta por separado.

Restablecer los auriculares

Abre y cierra rápidamente la tapa del estuche de carga 5 veces.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Rango de Bluetooth: 10 m
Tiempo de uso de los audífonos: 5 horas

Cargas con el case: 2
Bluetooth 5.3
Baja latencia: 50 ms

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: FreePods Touch Gamers

Modelo: AUD-7440NE

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00