

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas una actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- Antes de utilizarlos, carga al 100% la batería.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

PARTES Y CONTENIDO

1. Indicador de carga del estuche
2. Base de auricular
3. Botón para conocer la carga restante del estuche
4. Entrada micro USB
5. Cable de carga
6. LED indicador
7. Botón multifunción
8. Auricular



CÓMO VINCULAR LOS AUDÍFONOS A TU CELULAR

- 1 Enciende los audífonos. Los audífonos se vincularán entre sí. EL LED indicador de los audífonos comenzará a destellar.
- 2 Activa el Bluetooth en tu celular.
- 3 Busca y selecciona el dispositivo STEREN AUD-7570.

CÓMO USAR LOS BOTONES MULTIFUNCIÓN

Las funciones pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

En reproductor de audio

Función	Operación
Reproducir / Pausar	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.
Siguiente pista	Mantén presionado el botón del audífono derecho.
Pista anterior	Mantén presionado el botón del audífono izquierdo.
Volumen +	Presiona 2 veces el botón del audífono derecho.
Volumen -	Presiona 2 veces el botón del audífono izquierdo.

En manos libres

Función	Operación	
Llamar	Último número marcado	Presiona 3 veces el botón del audífono derecho.
Llamada entrante	Contestar	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.
	Rechazar	Mantén presionado el botón de cualquiera de los audífonos.
Llamada en proceso	Colgar	Presiona el botón de cualquiera de los audífonos.

Con asistente de voz

Función	Operación
Activar	Presiona 3 veces el botón del audífono izquierdo.
Desactivar	Presiona 3 veces el botón del audífono izquierdo.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA DEL ESTUCHE

Por favor, asegúrate de que la batería del estuche esté completamente cargada, antes de utilizarlo.

- 1 Conecta el cable de carga al estuche y a un convertidor de voltaje de 5 Vcc 1 A máx. (De venta por separado).
- 2 Conecta el convertidor de voltaje a aun contacto eléctrico. El indicador de carga del estuche destellará. Esto indica que la carga está en proceso. El indicador de carga del estuche llegará a 100 cuando la carga haya terminado.

CÓMO CARGAR LOS AUDÍFONOS

Por favor, asegúrate de que la batería de los audífonos esté completamente cargada, antes de utilizarlos.

Coloca los audífonos dentro del estuche de carga. Asegúrate de colocarlos en el lugar que les corresponde. El indicador de carga del estuche encenderá. Esto indica que la carga de los audífonos está en proceso. El indicador de carga del estuche se apagará cuando la carga esté completa.

Nota: Si los audífonos están encendidos cuando los coloques en el estuche de carga, se apagará.

CÓMO ENCENDER LOS AUDÍFONOS

- 1 Para encender los audífonos, mantén presionado el botón multifunción hasta que el LED indicador comience a destellar.
- 2 Para apagar los audífonos, mantén presionado el botón multifunción hasta que LED indicador destelle 3 veces en rojo.

Nota: Toma en cuenta que los audífonos deben encenderse individualmente.

CÓMO VINCULAR LOS AUDÍFONOS ENTRE SÍ

A) Al sacarlos del estuche

Al sacar los audífonos del estuche de carga, se encenderán y se vincularán entre sí automáticamente.

B) Cuando están apagados fuera del estuche

Enciende los audífonos. Los audífonos se vincularán entre sí automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de operación: 2,4 GHz	Micrófono:
Versión Bluetooth: 5.0	Sensibilidad: -42 dB ±3 dB
Alimentación: 5 V --- 1 A (x USB)	Frecuencia de respuesta: 50 Hz a 20 kHz
Batería de audífonos: 3,7 V --- 40 mAh	Impedancia: ≤2,2 kΩ
Batería de estuche/base: 3,7 V --- 900 mAh	
Temperatura de operación: -10 °C a 45 °C	
Audífono:	
Respuesta en frecuencia: 20 a 20 000 Hz	
Unidad: 10 mm	
Impedancia: 32 Ω	
Sensibilidad: 108 dB ±3 dB a 1 kHz	
Potencia máxima: 5 mW	

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos Bluetooth FreePods Sport
Modelo: AUD-7570
Marca: Stereon

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____



ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bolevares, Tlalpan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00