Steren

Audífonos TWS Touch ENC

Manual de instrucciones

AUD-7840NE / AUD-7840AZ / AUD-7840BL / AUD-7840VE

V0.3 / 0226B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

Antes de utilizar los audífonos, carga al 100% la batería.

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras, salpicaduras ni fuentes de calor o frío extremo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PARTES



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V⎓ 500 mA (x USB C)
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Versión de Bluetooth: 5.3
Duración de la batería de los audífonos: 5 horas
Batería de audífonos: 3,7 V⎓ 30 mAh
Estuche inteligente para 3 cargas de batería
Batería de estuche/case: 3,7 V⎓ 300 mAh
Respuesta en frecuencia: 20 - 20 kHz

MODO DE USO

Carga de los auriculares

Carga completamente la batería durante 2 horas, antes de usar los auriculares por primera vez o cuando hayan estado sin uso durante un período prolongado.

Coloca los auriculares en el estuche de carga, cierra la tapa , y comenzarán a recargarse automáticamente.

Carga del estuche

Conecta el estuche a un cargador USB[1] (5 Vcc 500 mA) mediante un cable[1] USB a USB C, y el cargador a un contacto eléctrico. *Durante la carga, el LED indicador destellará. Cuando la carga finalice, el LED indicador quedará fijo.*

Formas de encender y apagar los auriculares

Encender:

A. Presiona el botón touch de ambos auriculares durante aproximadamente 2 segundos.

B. Los auriculares se encenderán automáticamente, una vez que sean retirados del estuche de carga.

Apagar:

A. Presiona el botón touch de ambos auriculares durante aproximadamente 10 segundos.

B. Los auriculares se apagarán automáticamente, una vez que sean colocados en el estuche de carga.

C. Si los auriculares no se vinculan a ningún dispositivo 10 minutos después de haber sido encendidos, se apagarán automáticamente.

[1]De venta por separado.

Vinculación Bluetooth

1. Enciende los auriculares. *Estos se pondrán automáticamente en modo de espera de vinculación.*
2. Activa el Bluetooth de tu celular. Busca el dispositivo **Steren AUD-7840** y vincúlalo.

Controles

Llamadas	Toca 1 vez	✆	Contestar llamada
	Toca 2 veces	✆	Colgar llamada
	Presiona por 2 segundos	✆	Rechazar llamada
Música	Toca 2 veces	▶/▶II	Reproducir / Pausar
	Toca 1 vez	+ / –	Auricular (R) – Subir volumen
			Auricular (L) – Bajar volumen
	Presiona por 2 segundos	I◀◀ / ▶II	Auricular (R) – Siguiente canción
			Auricular (L) – Canción anterior
Asistente de voz	Toca 3 veces	🎙	Activar el asistente de voz

Restablecer

Si tienes problemas para conectar los auriculares con tu dispositivo, no te preocupes, por favor, sigue los pasos indicados a continuación:

1. Asegúrate de que en todos los dispositivos se haya desactivado la función de Bluetooth y que se haya limpiado el registro de emparejamiento.
2. Saca los auriculares del estuche. Toca el botón de cada auricular 5 veces rápidamente. Los auriculares emitirán un sonido y se activarán. Luego, sigue los pasos de la **Vinculación Bluetooth**.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Audífonos TWS Touch ENC
Modelo: AUD-7840NE / AUD-7840AZ / AUD-7840BL / AUD-7840VE
Marca: Steren

Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00