




BIKE-010

LINTERNA 2 EN 1 PARA BICICLETA

V0.0

1017m

CONTENIDO



Linterna con claxon




Clip de linterna




Cable USB-Micro USB

PARTES


Parte inferior




Parte superior



Parte posterior



CARGAR LA BATERÍA



El LED indicador de carga encenderá en color rojo durante el proceso; cambiará a verde cuando se haya realizado la carga completa.

IMPORTANTE


Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
- Cargue la batería al 100% antes de utilizar por primera vez el producto.

COLOCAR LA LINTERNA Y EL CLAXON

- 1 Inserte el clip en la linterna hasta que escuche un clic.



- 2 Ajuste los clips en el manubrio.




Libere los clips para retirar el dispositivo.

MODO DE USO

Linterna


Cuando la linterna se encuentre apagada, presione el botón

- 1 vez para encender la linterna en intensidad alta
- 2 veces para encender en intensidad baja
- 3 veces para activar el modo destellante
- 4 veces para apagar la linterna



Claxon

Presione el botón para claxon 1 vez para escuchar el tono. Para elegir otro tono, mantenga presionado el botón hasta que escuche que el sonido ha cambiado. (Tiene 5 tonos diferentes).



ESPECIFICACIONES

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

Alimentación: 5 V --- (x USB)

Batería: 3,7 V --- 1 200 mAh

Presión sonora: 120 dB

Flujo luminoso: 250/125 lúmenes

Tiempo de duración de batería:

Hasta 2,5 h alta luminosidad

Hasta 5 h baja luminosidad

Hasta 3,5 h modo flash




BIKE-010 2 IN 1 BICYCLE LANTERN

V0.0


1017m

CONTENT




PARTS


Bottom part




Top part



Rear part



CHARGING BATTERY



The charging LED indicator will turn on red during the process; it will turn on green when the full charge has been relayed.

IMPORTANT


Read these manual to avoid any damage. The instructions of these manual are for reference about the product. There may be differences due to update.
Please check our web site www.steren.com to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS ⚠


- Children should be supervised to ensure that they do not use the device as a toy.
- Do not expose the device to extreme temperatures.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are different or reduced, or lack experience or knowledge.
- Any unauthorized repair may cause malfunction and void the warranty.
- Charge the battery at 100% before using the product for the first time.

PLACING LANTERN AND HORN

- 1 Insert the clip into the lantern until you hear a click.



- 2 Adjust the clips on the handlebar.



Release the clips to remove the device.

HOW TO USE

Lantern


When the lantern is off, press the button

Once to turn on the lantern in high intensity

Twice to turn on in low intensity


Thrice to activate the sparkling mode

4 times to turn off the lantern



Horn

Press once the horn button to hear the tone. To choose another tone, press and hold the button until you hear that the sound has changed. (It has 5 different tones).



SPECIFICATIONS

Specifications may vary without previous notice

Input: 5 V (x USB)

Battery: 3.7 V 1 200 mAh

Sound pressure: 120 dB

Luminous flux: 250/125 lumens

Battery life:

Up to 2.5 h high

Up to 5 h low

Up to 3.5 h sparkle