

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender la bocina, asegúrate de que el volumen esté en un nivel moderado.
- Comprueba que la batería esté completamente cargada.
- Apaga la bocina cuando no la estés usando. Desconéctala de la corriente eléctrica si no la utilizarás por un periodo prolongado.
- Usa un paño suave y seco para limpiar el exterior. Nunca la limpies con productos químicos o abrasivos.
- No la expongas a fuentes de calor o luz solar directa.
- Evita que esté en contacto con humedad o con agua; no la expongas a la lluvia.
- Instala la bocina en una superficie horizontal, plana, firme y con buena ventilación.
- No intentes abrir o reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Nunca bloques el orificio de ventilación del altavoz, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

- 1 Conecta el cable Interlock en la entrada de alimentación de la bocina. Luego, conéctalo a un tomacorriente. *El indicador de carga destellará en rojo durante el proceso de carga; se apagará cuando la batería esté completamente cargada.*
- 2 Al finalizar la carga, desconecta el cable del tomacorriente y de la bocina.

MODO DE USO

- 1 Para encender la bocina, mantén presionado el botón  hasta escuchar un tono de confirmación. Repite la misma acción para apagar la bocina.
- 2 Presiona el botón de selección de fuente de sonido, para alternar y elegir entre las diferentes opciones de conexión.
- 3 Realiza los ajustes de audio, frecuencias altas o bajas que consideres pertinentes.

Opcionalmente, puedes cargar un dispositivo utilizando el puerto USB de la bocina. Solo conecta un cable USB* entre el puerto y tu dispositivo.

*De venta por separado


ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 250 mA máx.
Potencia: 60 W
Batería interna: 7.4 Vcc 5 000 mAh
Duración de batería: 6 h

Distancia bluetooth: 10 m libres de obstáculos
Distancia TWS: 3 m
Salida puerto USB A: 5 Vcc 1 A

Lector de memorias USB A: hasta 256 GB
Versión BT: 5.3
Respuesta frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN



- | | |
|---|--|
| 1. Indicador LED de Bluetooth / TWS / Party Link | 10. Puerto USB |
| 2. Entrada de línea (3.5 mm) | 11. Indicador LED de carga |
| 3. Ajuste de volumen | 12. Indicador LED de USB |
| 4. Ajuste de frecuencias bajas (graves) | 13. Indicador LED de entrada de línea (3.5 mm) |
| 5. Ajuste de frecuencias altas (agudos) | 14. Soporte para correa |
| 6. Selección de fuente de sonido | 15. Entrada de alimentación |
| 7. Botón de vinculación TWS / Party Link | 16. Altavoz |
| 8. Botón para Encender / Apagar / Reproducir / Pausar | 17. Orificio de ventilación del altavoz |
| 9. Botón para cambiar: Anterior / Siguiente | 18. Cable de alimentación (Interlock) |
| | 19. Correa de transportación |

CONEXIONES

Bluetooth

El LED de Bluetooth debe estar destellando en color azul, para indicar que la bocina está en modo de espera de vinculación.

- 1
- En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BOC-9000**. El LED de Bluetooth se mantendrá fijo en color azul cuando la conexión se haya establecido. (En caso de que se solicite un código de vinculación, ingresa **0000**).
- 2
- Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo o utiliza los controles de la siguiente manera:
- » Presiona una vez **⏸/▶** para pausar o para reproducir.
 - » Presiona una vez **⏮ ▶▶** para cambiar a la pista siguiente, y mantén presionado el botón **⏮ ▶▶** para cambiar a la pista anterior.

Las funciones de la bocina pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

Entrada de línea

El LED de entrada de línea debe estar encendido en color verde.

- 1
- Conecta un cable auxiliar de 3.5 mm (de venta por separado) de la entrada de línea de la bocina hacia un equipo compatible.
- 2
- Reproduce la música desde el equipo, para escucharla a través de la bocina.

Reproductor MP3

El indicador LED de USB debe estar encendido en color naranja.

- 1
- Inserta una memoria USB con archivos en formato MP3. La reproducción de música comenzará automáticamente.
- 2
- Utiliza los controles de reproducción de la siguiente manera:
- » Presiona una vez **⏸/▶** para pausar o para reproducir.
 - » Presiona una vez **⏮ ▶▶** para cambiar a la pista siguiente, y mantén presionado el botón **⏮ ▶▶** para cambiar a la pista anterior.

Presiona SOURCE para cambiar entre los modos Bluetooth/ Entrada de línea / Reproductor MP3

Vinculación TWS (True Wireless Stereo)

Por medio de esta función, vincularás vía Bluetooth 2 bocinas compatibles al mismo tiempo.

Consideraciones

- La primera vez que las utilices, requerirás elegir una de las bocinas como principal y la otra como secundaria.
- Las dos bocinas deben estar encendidas.
- La bocina principal puede vincularse estando en cualquier modo de Conexión, mientras que la bocina secundaria debe estar en modo de espera de vinculación Bluetooth (sin conexión con algún equipo).
- Para establecer la vinculación, no se debe exceder los 3 metros de distancia entre las bocinas.

- 1
- Presiona brevemente el botón **TWS/⌘** en la bocina principal. El indicador **TWS/⌘** destellará en color blanco. Espera unos segundos para que se empareje automáticamente. Una vez que se haya establecido la conexión correctamente, la luz del indicador **TWS/⌘** en la bocina principal y en la secundaria se mantendrá fija en color blanco.
- 2
- Reproduce tu música desde el equipo conectado a la bocina.

La bocina principal funcionará como canal izquierdo, mientras que la bocina secundaria funcionará como canal derecho. Si la conexión no se establece en un minuto, el modo de vinculación TWS se cancelará, y será necesario repetir el procedimiento.

Presiona el botón **TWS/⌘** en cualquiera de las bocinas, si deseas desconectar el modo TWS entre la bocina principal y la bocina secundaria.

Vinculación Party Link

La bocina puede conectarse por Bluetooth con varias bocinas compatibles, para reproducir el mismo audio simultáneamente.

La primera vez que las utilices, deberás elegir una bocina como principal, la cual actuará como transmisora; desde esta bocina, podrás controlar la reproducción y realizar ajustes específicos, como el volumen, así como las frecuencias bajas y agudas en las demás bocinas conectadas. Todas las otras bocinas serán receptoras.

- 1
- Enciende la bocina principal. Presiona el botón de fuente de sonido hasta que el indicador LED de Bluetooth se ilumine.
- 2
- Sigue los pasos para realizar la conexión Bluetooth.
- 3
- Mantén presionado el botón **TWS/⌘** de la bocina principal. El indicador LED **TWS/⌘** destellará en color morado.
- 4
- Enciende las bocinas secundarias, y colócalas en modo de espera de vinculación Bluetooth.
- 5
- Mantén presionado el botón **TWS/⌘** en cada una de las bocinas secundarias. El indicador LED **TWS/⌘** destellará en color morado.
- 6
- Espera unos segundos para que se emparejen automáticamente. Una vez que la conexión se haya establecido correctamente, el indicador en la bocina principal se apagará, mientras que el indicador de las bocinas secundarias permanecerá fijo en color morado.

Mantén presionado el botón **TWS/⌘** para desconectar la conexión entre la bocina transmisora y las bocinas receptoras en el modo Party Link.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth RetroTune
Modelo: BOC-9000
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00