Mini bocina Bluetooth

BOC-9020

Manual de instrucciones

V0.0 / 1025B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES


Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería


- No coloques objetos pesados sobre la bocina.
- No la uses ni almacenes en lugares con goteras o salpicaduras de agua, ni donde esté expuesta a fuentes de temperaturas extremas.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No utilices solventes para limpiarla.
- Antes de reproducir el audio, asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN







1. Altavoz
2. Indicador de estado
3. Botón multifunción
4. Puerto de carga USB C
5. Micrófono
6. Cable USB a USB C
7. Aro magnético

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini bocina Bluetooth
Modelo: BOC-9020
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51


STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO CARGAR LA BOCINA


1. Utiliza el cable USB a USB C para conectar la bocina a un convertidor de voltaje* de 5 Vcc 1 A.
2. Conecta el convertidor a una toma eléctrica.
3. Espera a que el indicador de estado cambie de rojo (cargando) a apagado para desconectar la bocina.



*De venta por separado

ENCENDIDO / APAGADO

1. Mantén presionado el botón ⊖ hasta que escuches un tono de confirmación. *La bocina se encenderá.*
2. Para apagarla, mantén presionado nuevamente el mismo botón.



VINCULACIÓN BLUETOOTH

Al encender la bocina, el indicador de estado destellará continuamente, lo que significa que está en modo de espera de conexión.

1. En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth y selecciona **Steren BOC-9020**. *Cuando la conexión se haya establecido, la luz del indicador de estado quedará encendida y fija.*
2. Comienza a reproducir música y contrólala desde el dispositivo vinculado.


CONEXIÓN TWS

1. Coloca cerca dos bocinas modelo **BOC-9020** y enciéndelas. Asegúrate de que ninguna esté conectada a un dispositivo Bluetooth.
2. Presiona 2 veces el botón ⊖ en cada una de las bocinas. *Los indicadores de estado comenzarán a destellar rápidamente mientras se vinculan entre sí. Cuando la conexión TWS se complete, el indicador de la bocina del canal izquierdo destellará lentamente en blanco, mientras que el de la bocina del canal derecho quedará encendido en blanco.*
3. Enciende el Bluetooth de tu celular y conéctate al dispositivo **Steren BOC-9020**.


Las bocinas se reconectarán automáticamente entre sí y al último dispositivo emparejado la próxima vez que las enciendas juntas.

FIJACIÓN MAGNÉTICA

Si tu celular cuenta con tecnología MagSafe, coloca la bocina directamente en el área magnética para que quede fija.



Si tu dispositivo no tiene MagSafe, pega el aro metálico en la parte posterior para poder fijar la bocina.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 500 mA (x USB C)
Potencia: 3 W
Respuesta en frecuencia: 80 Hz – 20 000 Hz
Batería interna: 3,7 Vcc 400 mAh
Distancia BT: 8 m libres de obstáculos
Distancia TWS: 2 m
Altavoz: 4 Ω
Versión BT: 5.3