Mini bocina Bluetooth

BOC-9030

Manual de instrucciones

V0.0 / 1025B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre la bocina.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares con humedad, goteras, salpicaduras fuertes, calor extremo (ejemplo: bajo el sol) o frío intenso. Evita temperaturas fuera del rango de 0 °C a 40 °C.
- Límpiala únicamente con un paño suave y seco. No uses solventes químicos.
- Antes de encenderla, asegúrate de que el volumen esté al mínimo.
- No intentes abrir el equipo; esto puede provocar fallas y anular la garantía.
- Evita golpes, caídas o vibraciones fuertes.
- Aunque la bocina cuenta con resistencia a salpicaduras (IPX4), no la sumerjas ni la expongas a chorros directos de agua.
- Protégela de ambientes con polvo o partículas abrasivas.
- No la coloques sobre superficies mojadas.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que utilicen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 500 mA (x USB C)
Potencia: 3 W
Batería recargable: 3,7 Vcc 600 mAh
Duración de batería: 3 h (usando bocina y linterna)
Distancia Bluetooth: 10 m libres de obstáculos
Distancia TWS: 4 m libres de obstáculos
Bocina: 4 Ω

ENCENDIDO / APAGADO


1. Mantén presionado el botón **O** hasta escuchar un tono de confirmación. *La bocina se encenderá.*
2. Para apagarla, repite el mismo procedimiento.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Al encender la bocina, la luz del indicador de estado permanecerá destellando.

1. En tu celular, activa el Bluetooth, busca dispositivos disponibles y selecciona **Steren BOC-9030**. *Cuando la conexión se haya establecido, la luz del indicador permanecerá encendida de forma continua.*
2. Reproduce música desde tu celular o contrólala utilizando los botones de la bocina.


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN



1. Aumentar volumen / Pista siguiente
2. Botón multifunción
3. Disminuir volumen / Pista anterior
4. Altavoz
5. Micrófono
6. Indicador de estado
7. Linterna LED
8. Puerto de carga USB C
9. Clip sujetador
10. Encender / Apagar la linterna
11. Cable USB a USB C

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

1. Utiliza el cable USB a USB C para conectar la bocina a un convertidor de voltaje* de 5 Vcc y 1 A.
2. Conecta el convertidor a una toma eléctrica.
3. Espera a que el indicador de estado cambie de rojo (cargando) a apagado (batería completamente cargada), para desconectar la bocina del cargador.



* El convertidor se vende por separado.


VINCULACIÓN TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

1. Coloca cerca dos bocinas modelo **BOC-9030** y enciéndelas.
2. Asegúrate de desconectar cualquier dispositivo que hayas vinculado previamente a las bocinas.
3. En una de las bocinas, presiona 3 veces seguidas el botón **O**
4. Espera a que se vinculen entre sí. *Escucharás un tono de confirmación y el indicador de estado en una de ellas quedará fijo.*
5. En las configuraciones Bluetooth de tu celular, selecciona **Steren BOC-9030** para completar la conexión.

LINTERNA LED

1. Mantén presionado el botón ☼ para encender o apagar la linterna.
2. Cuando la luz esté encendida, presiona 1 vez el mismo botón cada que quieras cambiar el modo de iluminación:

   Luz baja → Luz alta → Estroboscópica




FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón	Acción	Función
+	Presiona 1 vez	Subir el volumen
	Mantén presionado	Cambiar a la pista siguiente
−	Presiona 1 vez	Bajar el volumen
	Mantén presionado	Cambiar a la pista anterior
○	Presiona 1 vez	Reproducir / Pausar / Contestar o colgar una llamada entrante
	Presionar dos veces seguidas	Desviar una llamada entrante

Las funciones de la bocina pueden variar, dependiendo del sistema operativo del equipo vinculado.

USO DEL CLIP SUJETADOR

Usa el clip para sujetar la bocina al borde de una prenda u objeto.



No fuerces la apertura del clip, ya que podría romperse.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini bocina Bluetooth
Modelo: BOC-9030
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**