Steren

eliteline

Bocina Bluetooth TWS Boom Box


Manual de instrucciones



BOOM-190

V0.3 / 0926B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de encender la bocina, asegúrate de que los controles de volumen estén al mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre la bocina.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua.
- Límpiala únicamente con un paño suave y seco.
- No realices reparaciones por tu cuenta; esto anulará la garantía.
- No uses solventes para limpiarla.
- Evita golpes, caídas o vibraciones fuertes.
- No la expongas a temperaturas extremas.
- Esta bocina portátil cuenta con certificación IP66, lo que significa que es completamente resistente al polvo y puede soportar chorros de agua de alta presión desde cualquier dirección. Sin embargo, no debe ser sumergida en agua ni exponerse a condiciones de humedad prolongadas. El uso indebido puede ocasionar daños en el dispositivo y anular la garantía.
- Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no usen el producto como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
CÓMO CARGAR LA BOCINA	6
ENCENDIDO / APAGADO	7
CAMBIO DE MODO	7
CAMBIO DE COLOR EN LA ILUMINACIÓN	7
AJUSTE DE ECUALIZACIÓN	8
APAGADO AUTOMÁTICO	8
OPCIONES DE CONEXIÓN	8
VINCULACIÓN TWS (TRUE WIRELESS STEREO)	9
CONTROL DE MÚSICA	11
ESPECIFICACIONES	12

CONTENIDO DEL EMPAQUE


BOCINA





CABLE USB
A USB C


DESCRIPCIÓN



1. Indicador de conexión Bluetooth
2. Indicadores de carga
3. Indicador de conexión TWS
4. Encender / Apagar
5. Selector de modo
6. Reproducir / Pausar
7. Bajar volumen / Pista anterior
8. Subir volumen / Pista siguiente
9. Control de iluminación
10. Ajuste de ecualización
11. Enlace TWS / Desconexión
12. Puerto USB para reproducción MP3
13. Puerto USB C de alimentación
14. Tapa de silicón

CÓMO CARGAR LA BOCINA

1. Levanta la tapa de silicón para acceder al puerto USB C de alimentación.
2. Utiliza el cable USB a USB C para conectar la bocina a un convertidor de voltaje PD de 30 W (5 Vcc 2 A, 9 Vcc 3 A, 15 Vcc 2 A, 20 Vcc 1,5 A)* y conecta el convertidor a una toma eléctrica. *Cuando todos los indicadores de carga estén encendidos y fijos, significa que la batería está llena.*
3. Al finalizar el proceso de carga, desconecta el cable de la bocina y el convertidor de voltaje de la toma eléctrica.
4. Vuelve a colocar la tapa de silicón en su lugar para proteger los puertos.



*Se vende por separado.

ENCENDIDO / APAGADO

1. Para encender la bocina, mantén presionado el botón ⏻ hasta que escuches un mensaje de confirmación. (Realiza la misma operación para apagarla).

2. Una vez que esté encendida la bocina, podrás empezar a utilizarla. Revisa el apartado “Opciones de conexión” para elegir cómo reproducir audio.

CAMBIO DE MODO

(Opción disponible solo si hay una memoria USB conectada.)

Presiona el botón **M** para alternar entre las opciones de conexión:
- Bluetooth
- Reproductor MP3

CAMBIO DE COLOR EN LA ILUMINACIÓN

Presiona el botón ☼ para alternar entre los diferentes modos de iluminación.

Para apagar la iluminación LED, mantén presionado el botón ☼ hasta que la luz se apague.

Para encenderla nuevamente, mantén presionado el botón ☼ hasta que la luz se active.

AJUSTE DE ECUALIZACIÓN

Pulsa el botón para cambiar entre los diferentes modos de ecualización disponibles.

APAGADO AUTOMÁTICO

La bocina se apagará automáticamente después de 10 minutos (aproximadamente) sin reproducción.

OPCIONES DE CONEXIÓN

BLUETOOTH

Al encender la bocina, se activa de forma predeterminada el modo de espera de vinculación Bluetooth. *El indicador LED destellará en color azul.*

1. En tu equipo, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BOOM-190**. *El LED de Bluetooth se mantendrá fijo en color azul cuando la conexión se haya establecido.*

2. Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo o utiliza los botones* de la bocina. (Consulta el apartado “Control de música”).

NOTA

En caso de que la bocina ya esté conectada a un equipo vía Bluetooth, presiona el botón para desenlazarla y hacer una nueva vinculación.

***La función de los botones puede variar según el dispositivo conectado a la bocina.**

REPRODUCTOR MP3

1. Inserta una memoria USB* con archivos en formato MP3 de hasta 256 GB.
   La reproducción comenzará automáticamente.

2. Utiliza los botones de la bocina para controlar la reproducción. (Consulta el apartado “Control de música”).

*Se vende por separado.

VINCULACIÓN TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

Consideraciones previas

- Para poder vincular bocinas con esta función, estas deben ser del mismo modelo.
- La distancia entre las bocinas debe ser menor a 9 metros y libre de obstáculos.
- Asegúrate de que no haya ninguna fuente de audio conectada a las bocinas.
- Para un sonido estéreo perfecto, selecciona una bocina como principal (canal derecho) y la otra como secundaria (canal izquierdo).

1. Enciende la bocina principal.

2. Enciende la bocina secundaria.

3. En la bocina principal, mantén presionado el botón hasta que se encienda el indicador LED de conexión.

4. Espera hasta que se escuche un mensaje de confirmación. *El indicador LED de conexión TWS de la bocina secundaria se encenderá.*

5. En tu equipo, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BOOM-190**. *Se escuchará un mensaje de confirmación.*

6. Inicia y controla la reproducción de música desde tu dispositivo o utiliza los botones* en cualquiera de las dos bocinas. (Consulta el apartado “Control de música”).

NOTAS

- ☑ Si presionas el botón ⏻, se apagarán las dos bocinas. Para encenderlas, hazlo por separado.
- ☑ Cada vez que enciendas ambas bocinas, estas se vincularán automáticamente.
- ☑ Para desactivar la conexión TWS, mantén presionado el botón en cualquiera de las dos bocinas hasta escuchar un mensaje de confirmación.
- ☑ Para eliminar la conexión TWS entre las bocinas, presiona dos veces seguidas el botón en cualquiera de las dos bocinas hasta escuchar un mensaje de confirmación. *El indicador LED de conexión TWS en la bocina secundaria se apagará.*

*La función de los botones puede variar según el dispositivo conectado a la bocina.

CONTROL DE MÚSICA

BOTÓN	ACCIÓN	FUNCIÓN
▷	Presiona 1 vez	Reproducir / Pausar
+	Presiona 1 vez	Subir volumen
	Mantén presionado	Pista siguiente
–	Presiona 1 vez	Bajar volumen
	Mantén presionado	Pista anterior

ESPECIFICACIONES

Alimentación (PD 30 W): 5 Vcc 2 A, 9 Vcc 3 A, 15 Vcc 2 A, 20 Vcc 1,5 A (x USB C)
Potencia: 40 W
Batería: 7,4 Vcc 4 000 mAh 29,6 Wh
Duración de batería: 6 h a volumen moderado 40-50%
Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 20 kHz
Impedancia: 4 Ω Woofer, 8 Ω Tweeter x 2
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Versión de BT: 6.0
Distancia BT: 20 m libres de obstáculos
Distancia TWS: 9 m libres de obstáculos
Capacidad máxima de memoria soportada: 256 GB

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth TWS Boom Box
Modelo: BOOM-190
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren