

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES ⚠

- Antes de utilizar la bocina, carga la batería completamente.
- Antes de reproducir tu música, asegúrate de que el volumen esté moderado.
- No dejes la bocina conectada por más de 3 horas; sobrecargarla puede afectar negativamente el tiempo de vida de la batería.
- Coloca la bocina en una base nivelada y estable.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpiala con un paño suave y seco.
- No expongas el producto a ningún líquido.
- No utilices la bocina mientras se está recargando la batería.
- Mantén el equipo alejado de temperaturas extremas.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V= 2 A (x USB)
Potencia de audio: 80 Wrms
Respuesta en frecuencia: 80 Hz a 15 kHz
Capacidad de batería: 4 400 mAh
Relación S/N: 65 dB

Temperatura de operación: 0 °C a 45 °C
Humedad relativa: <90% no condensada
Consumo: 5 Wh
Consumo en espera: No aplica

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA


Conecta la bocina a un adaptador de corriente* de 5 V= 2 A máx.



Desconecta la bocina, cuando los 4 indicadores queden encendidos.

*El adaptador de corriente se vende por separado.

CONTENIDO Y PARTES



- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Bass reflex | 9. Base |
| 2. Agarradera | 10. Bocina principal |
| 3. Indicadores de carga | 11. Anterior / Volumen - |
| 4. Puerto de carga USB C | 12. Siguiente / Volumen + |
| 5. Jack 6,3 mm para micrófono | 13. Reproducir / Pausar / Escanear |
| 6. Jack AUX 3,5 mm | 14. Encender / Apagar |
| 7. Puerto USB | 15. Emparejamiento / TWS |
| 8. Parlantes | 16. Cambio de modo |
| | 17. Iluminación LED (Encender / Apagar) |

Cable de carga USB a USB C



Cable AUX 3,5 mm



⚠ ¡ATENCIÓN!

No se debe utilizar el puerto USB para cargar dispositivos. Si se conecta un celular o una power bank, el equipo se apagará automáticamente, además, se corre el riesgo de quemar la tarjeta principal.

Si el producto se bloquea, inserta un objeto de plástico puntiagudo en la entrada AUX 3,5 mm y presiona una vez el botón que se encuentra en el fondo, para reestablecer la configuración inicial del producto.

MODOS DE USO

Encendido / Apagado

Mantén presionado el botón  para encender la bocina. Presiona el mismo botón una vez para apagarla.

Control de volumen

La bocina tiene volumen independiente. Mantén presionado el botón **+** o **-** para subir o bajar el volumen.


Cambio entre los modos de reproducción

Dependiendo de los dispositivos conectados, presiona **M** repetidamente, para ir cambiando entre los modos: Bluetooth / radio FM / AUX / reproductor MP3.

Vinculación Bluetooth

Con la bocina encendida...


1. Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo **Steren BOOM-500** y selecciónalo para vincularlo.
2. Controla la reproducción de música desde tu celular o con los botones de la bocina:
+ (pista siguiente) / **-** (pista anterior) / **▶** (reproducir y pausar pista)



Reproductor MP3

Con la bocina encendida...

1. Inserta una memoria USB (de venta por separado), en el puerto correspondiente de la bocina. La reproducción de música comenzará automáticamente.
2. Si la reproducción no inicia, presiona **M** hasta seleccionar el modo reproductor MP3.
3. Controla las pistas con los botones de la bocina:
+ (pista siguiente) / **-** (pista anterior) / **▶** (reproducir y pausar pista)



Radio FM


Con la bocina encendida...

1. Presiona **M** para cambiar a modo radio FM.
2. Presiona **▶** para iniciar la búsqueda de estaciones. Las estaciones encontradas se guardarán automáticamente.
3. Para cambiar de estación, presiona los botones **+** (siguiente) / **-** (anterior).

Vinculación TWS


Las bocinas deben ser del mismo modelo para poder vincularlas.

1. Comprueba que no haya ninguna fuente de audio conectada a las bocinas, y enciéndelas.
2. Presiona una vez el botón  en una de las bocinas. Se escuchará "vinculando", y el indicador del botón encenderá en ambas bocinas.
3. Espera a que se realice la vinculación. Escucharás "vinculación exitosa".
4. Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo **StereN BOOM-500** y selecciónalo para vincularlo.
5. Controla la reproducción de música desde tu celular o con los botones de la bocina.



Micrófono

Conecta un micrófono* con plug 6,3 mm en la entrada de la bocina.




El micrófono está activo en cualquiera de los modos de reproducción de la bocina.

*De venta por separado

Conexión AUX

Con la bocina encendida...

1. Conecta el cable AUX 3,5 mm a 3,5 mm entre la entrada de la bocina y tu dispositivo de reproducción externo.
*Si el modo no cambia automáticamente a auxiliar, presiona **M** para cambiarlo.*
2. Controla la reproducción de música desde el dispositivo externo.
3. Ajusta el volumen de la bocina con los controles de volumen.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth Bazoooka XBass
Modelo: BOOM-500
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bosques, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00