

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES ⚠

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- No permitas que se acumule polvo en el producto.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No expongas el producto a fuentes de calor o frío extremo.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o con algún otro líquido.

## ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V== 2 A  
Resolución máxima soportada: 3 840 x 2 160 – 30 Hz  
Temperatura de operación: -15 °C – 55 °C  
Humedad relativa: 5 – 90% no condensada  
Soporta Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio

**Convertidor de voltaje**  
Alimentación: 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 350 mA  
Salida: 5 V== 2 A



Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Divisor / Vista frontal




Divisor / Vista trasera



1. Indicadores LED de funcionamiento
2. Botón RESET
3. LED indicador de encendido
4. Interruptor de encendido / apagado
5. Convertidor de voltaje
6. Entrada de alimentación
7. Salidas HDMI
8. Entrada HDMI

CONEXIONES



- 1. Conecta un cable HDMI¹ entre la fuente de video y el divisor (en la entrada HDMI).
- 2. Conecta cables HDMI¹ de las salidas HDMI (1-8) del divisor hacia las pantallas. *Los indicadores LED se iluminarán, si hay una pantalla conectada en la salida correspondiente.*
- 3. Utiliza el convertidor de voltaje para conectar el divisor a un contacto eléctrico. *El indicador de encendido prenderá cuando se alimente el equipo y el interruptor se coloque en la posición ON.*

- Tips**
- Se recomienda realizar las conexiones con los equipos apagados y una vez terminadas, encenderlos.
  - Realiza el tendido del cable HDMI lejos de cables de energía, para evitar interferencia o pérdida de señal.
  - Desconecta el convertidor de voltaje cuando no estés usando el divisor.

¹De venta por separado  
²No incluida

PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Divisor con amplificador HDMI® 4K de 8 salidas  
**Modelo:** BOS-408  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**  
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

**STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**  
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.  
**Centro de Atención a Clientes**  
(55) 15 16 60 00