



IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Antes de reproducir tu música, asegúrate de que el volumen esté moderado.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Limpia cada elemento con un paño suave y seco.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
Barra de sonido	5
Subwoofer	6
Control remoto	6
MODO DE USO	7
Conexiones	7
Seleccionar el modo de audio	8
Vinculación Bluetooth	8
ESPECIFICACIONES	9

CONTENIDO DEL EMPAQUE

Barra de sonido



Subwoofer




Control remoto




2 pilas AAA (de prueba)

Convertidor de voltaje




Cable de audio




DESCRIPCIÓN

Barra de sonido



Controles touch



Toca una vez en el panel para...



	Encender o activar el modo de reposo	—	Cambiar a la pista anterior (Mantenlo presionado para disminuir el volumen)
	Cambiar de modo	+	Cambiar a la pista siguiente (Mantenlo presionado para aumentar el volumen)
	Reproducir o pausar la pista		

Subwoofer

Vista frontal




Vista posterior



**Terminal de resorte
para cable de audio**


Control remoto



1. Encender / Activar reposo
2. Seleccionar modo (Bluetooth / Auxiliar / Óptico-digital)
3. Cambiar a la siguiente pista
4. Reproducir y pausar
5. Activar y cambiar tipos de ecualización
6. Desactivar y activar sonido
7. Subir el volumen
8. Bajar el volumen
9. Desemparejar un dispositivo Bluetooth
10. Cambiar a la pista anterior

Conexiones

- 1 Coloca la barra de sonido y el subwoofer con las gomas apoyadas sobre una superficie plana.
- 2 Utiliza un cable 3,5 mm* o Toslink* para conectar la barra a una pantalla.
- 3 Conecta el subwoofer a la barra, como se muestra en la imagen.
- 4 Conecta el convertidor de voltaje a la barra y a un contacto eléctrico.



*El cable se vende por separado

Al conectar el convertidor de voltaje a la toma eléctrica, la barra encenderá automáticamente.

Seleccionar el modo de audio

Presiona **⏮** en el control remoto o toca **M** en la barra para seleccionar el modo de audio. Los indicadores LED de la barra cambiarán de color dependiendo el modo seleccionado:



Bluetooth



Auxiliar 3,5 mm



Óptico-digital

Vinculación Bluetooth

1 En la barra, selecciona el modo Bluetooth.

2 Realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth en tu celular, y selecciona **Steren BSD-505** para establecer la conexión.

Si la conexión es exitosa, el LED indicador azul de la barra permanecerá destellando lentamente.



3 Controla la reproducción de música desde el panel touch de la barra o con el control remoto.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 15 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Potencia: 900 W_{PMPO} (12 W_{rms} x 2 + 25 W_{rms} subwoofer)

Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 16 kHz

THD: 0,1%

Relación señal ruido: >80 dB

Control remoto:

Alimentación: 3 V $\overline{\text{---}}$ (2 x AAA)

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 a 240 V~ 50 a 60 Hz

Salida: 15 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Barra de sonido Bluetooth con subwoofer

Modelo: BSD-505

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

