



Cámara CCTV digital
Full HD, tipo mini bala

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Limpia la cámara con un paño suave y seco o con un cepillo de cerdas suaves.
- Mantén la cámara operando fuera de fuentes de calor o ruido electromagnético.

ÍNDICE

PARTES Y CONTENIDO	4
CONEXIONES	5
INSTALACIÓN	6
AJUSTE DE FORMATO DE VIDEO	8
ESPECIFICACIONES	9

PARTES Y CONTENIDO



Pijas (x3)




Taquetes (x3)



1. Carcasa
2. Lente
3. LED infrarrojos
4. Conector jack BNC
5. Jack invertido
6. Selector de modo Digital / Análogo (tipo Dip Switch)

CONEXIONES


Utiliza un adaptador de corriente* de 12 V $\overline{\text{---}}$ a 1 A




*Se vende por separado

INSTALACIÓN


- 1 Desenrosca la base de la cámara. Después, sepárala de la cámara.




- 2 Usa la base como plantilla, para hacer las marcas de perforación en la superficie donde colocarás la cámara. Luego, perfora y coloca los taquetes (incluidos).



- 3** Acomoda el cable por debajo de la base, enróscala y utiliza las pijas (incluidas) para fijarla.




- 4** Ajusta el ángulo de movimiento de la cámara, aflojando el tornillo prisionero. Después de ajustar el ángulo vuelve a apretar el tornillo prisionero.




5

Separa la cámara de la base y róta. Afloja el tornillo prisionero, haz los ajustes necesarios y vuelve a apretar el tornillo prisionero.



AJUSTE DE FORMATO DE VIDEO

Destapa el selector tipo Dip Switch y ajústalo al formato de video deseado.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Iluminación mínima: 0,01 lux/F1.2
Formato: 1 920 x 1 080
Sensor de imagen: CMOS a color
Salida de video: BNC
Resolución: 2.0 Mpx (Full HD 1 080p)
Temperatura de operación: -10 °C – 50 °C

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca,
Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col.
Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020,
RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@ @steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

