

Cámara Wi-Fi 6 con panel solar 4 Mpx para exterior

Guía rápida



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención esta guía, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener el manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir el equipo, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento y anular la garantía.
- Verifica que los compartimentos de alimentación y de la memoria estén correctamente cerrados para protegerlos del agua y el polvo.
- No coloques objetos pesados sobre la cámara.
- No utilices productos químicos ni corrosivos para limpiarla.
- No instales ni retires la memoria microSD mientras el equipo esté encendido.
- No deseches el producto en la basura común, Contacta a la autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o llévalo a un centro de reciclaje autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que utilicen el equipo como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar esta guía rápida, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 15) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.9). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
CÓMO CARGAR LA BATERÍA	5
INSTALACIÓN DE UNA MEMORIA	6
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	7
Registrar una cuenta de usuario	7
Conexión Wi-Fi	11
Interfaz de la app	15
INSTALACIÓN	16
ESPECIFICACIONES	18

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Cámara




Base



Cable USB C a USB A




Pijas y taquetes



CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar la cámara por primera vez, carga completamente la batería interna para asegurar su correcto funcionamiento posteriormente con energía solar.

- 1 Levanta la lengüeta que protege el puerto USB C.
- 2 Utiliza el cable incluido y un convertidor de voltaje* de 5 Vcc, 1 A para conectar la cámara a un contacto eléctrico. *El indicador LED permanecerá encendido durante la carga y cambiará de estado cuando la batería esté completamente cargada.*
- 3 Cuando finalice el proceso de carga, desconecta el cable de la cámara y del contacto eléctrico.
- 4 Vuelve a colocar la lengüeta en su posición.




INSTALACIÓN DE UNA MEMORIA

¡ATENCIÓN!

Instala o retira la memoria únicamente cuando la cámara esté apagada.

- 1 Levanta la tapa de silicón.
- 2 Inserta una memoria microSD de hasta 256 GB (de venta por separado), como se indica en la imagen.
- 3 Coloca nuevamente la tapa de silicón, verificando que cierre correctamente en todos los bordes.



CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

Consideraciones previas

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un celular o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router esté funcionando en la banda de 2.4 GHz (el equipo no es compatible con 5 GHz).
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.
- Apaga los datos móviles del dispositivo inteligente.
- El dispositivo inteligente debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que utilizará la cámara.

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular o tablet, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Stereon Home
Electrónica Steren

- 2** Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3** Selecciona tu país e introduce tu correo electrónico. Después, habilita la casilla **Estoy de acuerdo con la Política de privacidad y Acuerdo del usuario**. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado**.

Introducir código de verificación



El código de verificación se ha enviado a su correo: steren@steren.com.mx Enviar de nuevo (57s)

[¿No recibí un código?](#)



Establecer la contraseña

Contraseña

Finalizado



- 5 Confirma los permisos de uso de la aplicación. Después, selecciona **Ir a la aplicación**.

Necesitamos los siguientes permisos para ofrecerle mejores servicios:



Cuando utilice esta aplicación, recopilaremos la información necesaria (incluidos datos estadísticos, datos de uso de la red, eventos de bloqueo de la aplicación) para monitorear el rendimiento de la aplicación.

Acceso a datos de la app



Permitirnos recopilar datos relacionados con el uso del producto. Las funciones básicas seguirán disponibles, aunque inhabilite los permisos.

Recomendaciones personalizadas




Permitirnos recomendar contenido mediante anuncios y notificaciones. Si lo inhabilita, no le enviaremos nada de su interés.

Ir a la aplicación




- 6 Permite que la app envíe notificaciones para asegurar su correcto funcionamiento con los dispositivos vinculados.




Conexión Wi-Fi

- 1 Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
- 2 En la cámara, levanta la tapa de silicón y desliza el interruptor a la posición **ON** para encender la cámara.




- 3 Coloca nuevamente la tapa de silicón en su posición, verificando que cierre completamente en todos los bordes.

- 4 Espera hasta que se reproduzca un tono y que el indicador LED comience a destellar.




- 5 En la app, selecciona el ícono + (ubicado en la parte superior derecha) y luego toca **Agregar dispositivo**. Espera a que el equipo sea localizado automáticamente y selecciónalo.



Nota: Si la aplicación solicita permisos adicionales, acéptalos para poder continuar.

- 6** Introduce la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si previamente ya se ha registrado otro equipo, es posible que este paso se omita automáticamente.*



- 7** Espera a que se complete la conexión. De forma opcional, asigna un nombre para identificar la cámara, y presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



Interfaz de la app



Comienza a controlar el dispositivo desde la interfaz principal de la app.


Para conocer más detalles acerca del uso del dispositivo, consulta el manual de instrucciones en nuestra página www.steren.com

INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES:


- ✓ Elige un lugar con exposición directa a la luz solar la mayor parte del día, evitando sombras de edificios, árboles u objetos.
- ✓ Limpia periódicamente la superficie del panel solar con un paño suave, ligeramente húmedo, para eliminar polvo o residuos acumulados.

- 1 En la superficie donde instalarás la cámara, coloca la base y útilízala para marcar los puntos de perforación, como se muestra en la imagen.




2

Realiza las perforaciones. Después, coloca los taquetes y fija la base con las pijas.



3

Inserta la cámara en la base y empujla hacia abajo hasta asegurarla correctamente.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
5 Vcc 300 mA (x Panel Solar)
Batería interna: 3,7 Vcc 5 200 mAh (2x 18650 2 600 mAh)
Panel solar: 5 Vcc 300 mA 1,5 W
Resolución de Imagen: 4 Mpx
Resolución de Video: 2 560 x 1 440 15 fps
Compresión de video: H.264 / H.265
Slot para memoria microSD: 256 GB
Formato de memoria: Fat32 / ExFat
Ángulo de visión: 95,9°
Frecuencia de operación: 2.4 GHz
Estándar: IEEE 802.11 b/g/n/ax
Nivel de protección: IP66
Temperatura de color iluminación LED: 36 LED 6500 K

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cámara Wi-Fi 6 con panel solar 4 Mpx para exterior

Modelo: CCTV-650

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)
 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)
 [steren.oficial](https://www.soundcloud.com/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

