Adaptador USB 3.0 / USB C para disco duro

COM-214

Manual de instrucciones

V0.0 / 0126B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No uses ni almacenes el adaptador en lugares con humedad.
- No coloques el adaptador cerca de fuentes magnéticas.
- Evita golpearlo o dejarlo caer.
- Colócalo en un lugar con suficiente ventilación.
- No deseches este ni otros dispositivos electrónicos en la basura común. Contacta a la
- autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o llévalo a un centro de reciclaje autorizado.
- Mantén el producto alejado del alcance de los niños. Supervísalos para evitar que lo utilicen como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación por convertidor: 12 V⎓ 2 A
Alimentación USB: 5 V⎓ 500 mA


Convertidor de voltaje
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 1A
Salida: 12 V⎓ 2 A

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN




1. Entrada para el arnés
2. Puerto USB C
3. Entrada de alimentación
4. Interruptor de encendido y apagado
5. Puerto SATA/IDE
6. Indicador LED
7. Puerto SATA/IDE de 2.5" (6,35 cm)
8. Puerto SATA/IDE de 3.5" (8,89 cm)

Convertidor



Cable USB C a USB C con adaptador USB A




Arnés



CONEXIÓN

Antes de realizar cualquier conexión, asegúrate de que el interruptor esté en la posición OFF.

1. Conecta el convertidor al adaptador y luego enchúfalo a un contacto eléctrico.
2. Conecta el cable USB C al adaptador y a tu computadora mediante un puerto USB C o USB A.
3. Utiliza únicamente un puerto (**A, B** o **C**) del adaptador para conectar un disco duro compatible.



Nota: Para unidades SATA / IDE de 3.5", conecta el arnés para suministrar energía, si el disco duro o lector de discos lo requiere. (El conector pequeño del arnés debe conectarse directamente al adaptador).

MODO DE USO

Antes de utilizar el adaptador, asegúrate de colocarlo sobre una superficie lisa y firme. Evita moverlo mientras está en funcionamiento, ya que podrías dañar el disco duro.

1. Desliza el interruptor a la posición **ON**. *El indicador LED se encenderá.*
2. En tu computadora, el disco duro conectado será detectado como un medio de almacenamiento; ábrelo desde el explorador de archivos, (en algunos sistemas operativos, se abrirá automáticamente).
3. Para desconectar el adaptador de la computadora, retíralo de forma segura desde el sistema (si la opción está disponible) y después desliza el interruptor a la posición **OFF**. *El indicador LED se apagará.*

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Adaptador USB 3.0 / USB C para disco duro
Modelo: COM-214
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**