

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No utilices ni almacenes el control en entornos con agua o con humedad.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Evita apuntar el láser a los ojos.
- Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.
- No utilices este producto durante un vuelo en un avión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES


Alimentación control: 3 V \equiv (2 x AAA)
Alimentación nano receptor USB: 5 V \equiv (x USB)

Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz
Longitud de onda láser: 650 nm

Potencia láser: <5 mW
Temperatura de operación: 0 °C – 45 °C

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PARTES













1. Apagado / Encendido (Mantén presionado para apagar o encender)
2. Diapositiva anterior
3. Marcador
4. Diapositiva siguiente
5. Clic izquierdo
6. Mostrar presentación en pantalla completa
7. Clic derecho
8. Apuntador láser
9. Borrar marcador
10. Activar / Desactivar el Air mouse
11. Volumen +
12. Volumen -
13. Tapa del compartimento para pilas
14. Nano receptor USB
15. Compartimento para pilas

CÓMO COLOCAR LAS PILAS

- 1 Quita la tapa del compartimento de pilas.
- 2 Inserta 2 pilas "AAA" (de venta por separado), toma en cuenta la polaridad.
- 3 Coloca la tapa del compartimento de pilas.

MODO DE USO

- 1 Inserta el receptor en un puerto USB de la computadora. *Los controladores se instalarán automáticamente.*
- 2 Mantén presionado el botón de Encendido / Apagado para encender el control.
- 3 Abre una presentación,
- 4 Utiliza las funciones del equipo, de acuerdo con tus necesidades:

| Air Mouse | Marcador | Apuntador láser |
|---|--|--|
| Presiona  para activar esta función. | Con la diapositiva en pantalla completa, mantén presionado el botón  . | Mantén presionado  para activar el láser |
|   |   |   |
| Visualiza el puntero en pantalla y mueve el control en la dirección deseada. | Sin dejar de presionar el botón, mueve el control para realizar trazos continuos. | Sin dejar de presionar el botón, apunta el láser hacia la diapositiva. |
| Utiliza los botones R y L para operar el control como un mouse. | Presiona  para borrar los últimos trazos. | Suelta el botón cuando desees desactivar el láser. |

CÓMO EXTRAER Y GUARDAR EL NANO RECEPTOR USB

- 1 Quita la tapa del compartimento de pilas.
- 2 Retira el receptor ubicado en la tapa.
- 3 Para guardar el receptor, colócalo en la tapa y vuelve a poner la tapa en el control.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control inalámbrico de diapositivas
Modelo: COM-5604
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26,5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00