

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.


Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes el mouse en lugares con agua o humedad.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No jales el cable para desconectarlo.
- Mantén el equipo lejos de entornos con temperaturas extremas.
- Evita que el mouse esté cerca de fuentes magnéticas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

CONEXIÓN

Conecta el mouse en un puerto USB de tu computadora. Espera hasta que se instalen los controladores, y comienza a utilizar el mouse.




TIP

Presiona el botón de ajuste de resolución para cambiar la velocidad del movimiento del cursor (1 500 / 2 500 / 4 000 / 7 000 / 10 000 DPI).

NOTA

Las funciones de los botones pueden variar, dependiendo del sistema operativo o programa que se esté utilizando.

PARTES Y CONTENIDO



- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Clic derecho | 6. Iluminación LED |
| 2. Scroll | 7. Botón de función atrás |
| 3. Botón ajuste de resolución | 8. Botón de función adelante |
| 4. Clic izquierdo | 9. CD |
| 5. Joystick | 10. Cable USB |

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V === 100 mA (x USB)
 Longitud del cable: 1,8 m
 Sensor óptico: PMW3325
 Resolución: 1 500 / 2 500 / 4 000 / 7 000 / 10 000 DPI (ajustable)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Este software no es propiedad de Steren, La empresa no se hace responsable por actualizaciones ni por mal funcionamiento del software en el sistema operativo que se utilice; su uso es por criterio y responsabilidad del cliente.

- 1 Inserta el CD en tu computadora.
- 2 Abre la carpeta **Steren COM-5760**.
- 3 Ejecuta el archivo **COM5760 mouse**. *En algunas computadoras, podría ser necesario tener permisos de administrador para ejecutar el archivo. Si no eres el administrador, pide ayuda del mismo, para poder ejecutar el archivo.*
- 4 En la siguiente caja de texto, elige la flecha y después **English**.



- 5 Da clic en el botón inferior izquierdo de la caja de texto.




- 6 Da clic en **Next**.
- 7 Da clic en **Install**.
- 8 Espera hasta que se cargue el programa y da clic en **Finish**.
- 9 En el escritorio se creará un acceso directo al programa que acabas de instalar, da doble clic en él, para abrirlo. *En algunas computadoras, podría ser necesario tener permisos de administrador para ejecutar el programa. Si no eres el administrador, pide ayuda del mismo, para poder ejecutar el programa.*
- 10 Comienza a usar el software para configurar los botones y las funciones del mouse.


Configuración de botones




Configuración de DPI



Configuración de iluminación LED



Configuración para juego



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mouse USB profesional para gamers
Modelo: COM-5760
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00