Teclado y mouse inalámbricos vintage

COM-6100BL

Manual de instrucciones

V0.0 / 0924B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.


PRECAUCIONES ⚠

- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiar el equipo. No uses productos químicos o corrosivos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Evita que el producto tenga contacto con el agua.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

INSTALACIÓN DE PILAS

1 Retira las tapas de los compartimentos ubicados en la parte posterior del mouse y del teclado.



2 Coloca una pila "AA" (de venta por separado) en el mouse y otra en el teclado. Asegúrate de ponerlas con la polaridad en la posición correcta. Luego, coloca nuevamente las tapas de los compartimentos.



ESPECIFICACIONES

Teclado
Alimentación: 1,5 Vcc (1 x AA)

Mouse
Alimentación: 1,5 Vcc (1 x AA)


Receptor USB
Alimentación: 5 Vcc (x USB)
Temperatura de operación: 5 °C – 40 °C
Humedad de operación: 20% – 90%

DESCRIPCIÓN GENERAL

Teclado



Mouse



1. Teclas numéricas activadas
2. Teclas mayúsculas activadas
3. Indicador de batería baja
4. Botón de función para teclas multimedia
5. Scroll
6. Botón de retroceso
7. Botón de cambio DPI
8. Receptor USB


MODO DE USO

1 Retira el receptor ubicado en la parte inferior del mouse.




TIP

Si deseas ajustar el ángulo de inclinación del teclado, saca las dos pestañas que están en la parte inferior.



2 Conecta el receptor en un puerto USB de tu PC.



¡Los controladores se instalarán automáticamente y podrás empezar a utilizar tu teclado y mouse vintage!

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teclado y mouse inalámbricos vintage
Modelo: COM-6100BL
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00