

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes el mouse o el teclado en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- No los expongas a temperaturas extremas.
- Evita golpear o dejar caer los dispositivos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen los aparatos como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES
Teclado

Alimentación: 1,5 Vcc (1 x AAA)
Frecuencia de 2,4 GHz
Distancia de operación máxima: 10 m


Mouse

Alimentación: 1,5 Vcc (1 x AA)
Resolución: 600 / 1 000 / 1 400 DPI
Distancia de operación máxima: 10 m


Receptor

Alimentación: 5 Vcc (x USB)

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN
Teclado


Mouse


DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES MULTIMEDIA Y ATAJO



NOTA

La compatibilidad de los botones multimedia y atajos es variable en los distintos sistemas operativos; es posible que se abran los programas mencionados o incluso otros no mencionados.



CÓMO COLOCAR LAS PILAS

En el teclado:

- 1 Abre el compartimento para la pila.
- 2 Coloca la pila AAA, teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- 3 Cierra el compartimento para la pila.

En el mouse:

- 1 Quita la tapa.
- 2 Coloca una pila AA, teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- 3 Coloca la tapa.

CÓMO ENCENDER O APAGAR EL TECLADO

Desliza el interruptor de **Encendido/Apagado** a la posición **ON**, para encender el teclado.

Desliza el interruptor de **Encendido/apagado** a la posición **OFF**, para apagar el teclado.

CÓMO ENCENDER O APAGAR EL MOUSE

Desliza el interruptor de **Encendido/Apagado** a la posición **ON**, para encender el mouse.

Desliza el interruptor de **Encendido/apagado** a la posición **OFF**, para apagar el mouse.

VINCULACIÓN RF

- 1 Conecta el nano receptor en el equipo (laptop, PC, TV box, etc.).
- 2 Espera a que se carguen los controladores automáticamente.
- 3 Comienza a utilizar el teclado y el mouse.

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE CONEXIÓN

Teclado

- 1 Retira la pila del teclado y el nano receptor del dispositivo en el que esté conectado.
- 2 Vuelve a instalar la pila en el teclado y conecta el nano receptor al puerto USB del dispositivo.
- 3 Enciende el teclado (que debe estar a una distancia de 20 cm del receptor) y, al mismo tiempo, mantén pulsadas las teclas **Esc + K** para volver a emparejar.

Mouse

- 1 Retira la pila del mouse y el nano receptor del dispositivo en el que esté conectado.
- 2 Vuelve a instalar la pila en el mouse y conecta el nano receptor al puerto USB del dispositivo.
- 3 Enciende el mouse (que debe estar a 20 cm del receptor) y, al mismo tiempo, mantén pulsados los botones de **Scroll** y **Clic derecho** para emparejarlo nuevamente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teclado y mouse inalámbricos
Modelo: COM-6200BL
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bosques, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00