

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes este equipo en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- Evita golpear o dejar caer el dispositivo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PARTES


- Teclas alfanuméricas y de funciones
- Compartimento para pila (ubicado en la parte posterior)
- Botón de encendido / apagado
- Teclas de vinculación y para cambiar entre los equipos vinculados
- Teclas numéricas
- Indicadores LED de equipo vinculado

- Botón para cambiar entre los equipos vinculados
- Sensor óptico
- Botón de encendido / apagado
- Compartimento para nano receptor
- Compartimento para pila
- Nano receptor USB
- Tapa

CÓMO COLOCAR LAS PILAS
A. En el teclado:

- Abre el compartimento para la pila.
- Coloca una pila AAA, teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- Cierra el compartimento para la pila.

B. En el mouse:

- Quita la tapa.
- Coloca una pila AA, teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- Saca el nano receptor USB.
- Coloca la tapa.

CÓMO ENCENDER O APAGAR EL TECLADO

- Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **ON**, para encender el teclado.
- Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **OFF**, para apagar el teclado.

CÓMO ENCENDER O APAGAR EL MOUSE

- Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **ON**, para encender el mouse.
- Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **OFF**, para apagar el mouse.

VINCULACIÓN BLUETOOTH 1 DEL TECLADO

- Enciende el teclado.
- Mantén presionado el botón **BT1** hasta que un LED comience a destellar.
- Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
- Busca y elige el teclado con el nombre **COM-6300**.

VINCULACIÓN BLUETOOTH 2 DEL TECLADO

- Enciende el teclado.
- Mantén presionado el botón **BT2** hasta que un LED comience a destellar.
- Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
- Busca y elige el teclado con el nombre **COM-6300**.

CÓMO CAMBIAR EL TECLADO A UN SISTEMA OPERATIVO

Mantén presionadas las siguientes teclas por aproximadamente 3 segundos dependiendo el sistema operativo:

iOS: + Mac: + Win: +

VINCULACIÓN BLUETOOTH 1 DEL MOUSE

- Enciende el mouse.
- Presiona el botón para cambiar entre los equipos vinculados hasta que destelle el LED de **BT1**.
- Mantén presionado el botón para cambiar entre los equipos vinculados hasta que el LED comience a destellar rápidamente.
- Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
- Busca y elige el mouse con el nombre **COM-6300**.

VINCULACIÓN BLUETOOTH 2 DEL MOUSE

- Enciende el mouse.
- Presiona el botón para cambiar entre los equipos vinculados hasta que destelle el LED de **BT2**.
- Mantén presionado el botón para cambiar entre los equipos vinculados hasta que el LED comience a destellar rápidamente.
- Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
- Busca y elige el mouse con el nombre **COM-6300**.

VINCULACIÓN RF

- Conecta el nano receptor en el equipo deseado (laptop, PC, TV box, etc.).
- Espera a que se carguen los controladores automáticamente.
- Comienza a utilizar el teclado y el mouse.

CÓMO CAMBIAR ENTRE DISPOSITIVOS EN EL TECLADO

Presiona el botón correspondiente al dispositivo que quieras controlar (**2.4G / BT1 / BT2**)

CÓMO CAMBIAR ENTRE DISPOSITIVOS EN EL MOUSE

Presiona el botón para cambiar entre los equipos vinculados hasta que el LED destelle una vez en el indicador del equipo deseado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación del teclado: 1,5 V --- (1 x AAA)
 Alimentación del mouse: 1,5 V --- (1 x AA)
 Alimentación del receptor USB: 5 V --- (x USB)
 Temperatura de operación: 5 °C – 40 °C
 Humedad de operación: 20% – 90%

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teclado y mouse Bluetooth y RF multiequipo
 Modelo: COM-6300
 Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpanpanita de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00