Teclado y mouse Bluetooth y RF multidispositivo

Manual de instrucciones

COM-6350

V0.0 / 1225B

eliteline

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes estos equipos en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- No los expongas a temperaturas extremas.
- Evita golpear o dejar caer los dispositivos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches los equipos en la basura común. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen los dispositivos como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO


Teclado



Mouse




Cable USB a USB C




DESCRIPCIÓN


TECLADO




1. Teclas alfanuméricas y de funciones
2. Puerto de carga USB C
3. Teclas de vinculación y cambio entre equipos vinculados, con indicadores LED
4. Interruptor de encendido / apagado
5. Indicador LED de carga
6. Selector de sistema operativo (Mac / Windows)
7. Teclas numéricas

MOUSE







8. Clic izquierdo
9. Scroll
10. Clic derecho
11. Selector de DPI
12. Interruptor de encendido / apagado
13. Compartimento del nano receptor / Nano receptor
14. Indicador LED de carga
15. Indicador LED de conexión RF (nano receptor)
16. Indicador LED de conexión BT1
17. Indicador LED de conexión BT2
18. Botón de avance
19. Botón de retroceso
20. Botón de vinculación y cambio entre equipos vinculados

ESPECIFICACIONES

Teclado
Alimentación del teclado: 5 Vcc 500 mA (x USB C)
Batería interna teclado: 3,7 Vcc 500 mAh

Mouse
Alimentación: 5 Vcc 500 mA (x USB C)
Batería interna: 3,7 Vcc 500 mAh
Resolución: 800, 1 200, 1 400 y 2 200 DPI


Receptor
Alimentación: 5 Vcc 100 mA (x USB A)
Frecuencia de operación: 2.4 GHz

CARGA DE LA BATERÍA

Antes de utilizar los dispositivos, asegúrate de que la batería esté completamente cargada.

TECLADO

1. Utiliza el cable USB a USB C para conectar el teclado a un adaptador de corriente* (5 Vcc a 500 mA máx.). Luego, conéctalo a un contacto eléctrico. *El indicador LED de carga se encenderá en color rojo. Cuando la carga finalice, el indicador cambiará de estado.*




*De venta por separado.

2. Al finalizar el proceso de carga, desconecta el teclado.

MOUSE

1. Utiliza el cable USB a USB C para conectar el mouse a un adaptador de corriente* (5 Vcc a 500 mA máx.). Luego, conéctalo a un contacto eléctrico. *El indicador LED de carga se encenderá en color rojo. Cuando la carga finalice, el indicador cambiará de estado.*



*De venta por separado.

2. Al finalizar el proceso de carga, desconecta el mouse.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teclado y mouse Bluetooth y RF multidispositivo
Modelo: COM-6350
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

ENCENDIDO Y APAGADO

TECLADO

Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **ON** para encender el teclado. Deslízalo a la posición **OFF** para apagarlo.

MOUSE

Desliza el botón de encendido / apagado a la posición **ON** para encender el mouse. Deslízalo a la posición **OFF** para apagarlo.

SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Para configurar el teclado según el sistema operativo del equipo, desliza el interruptor a la posición correspondiente:
Win, si utilizas Windows.
Mac, si utilizas macOS.

VINCULACIÓN POR RF (NANO RECEPTOR)

1. Retira el nano receptor de su compartimento.
2. Conéctalo al puerto USB del equipo deseado.
3. Espera a que los controladores se instalen automáticamente.
4. Enciende el teclado y el mouse.
5. Presiona el botón de vinculación 2.4G en el teclado. Después, pulsa el botón de vinculación en el mouse hasta que se encienda el indicador de conexión RF.
6. Una vez vinculados, comienza a utilizarlos.

VINCULACIÓN BLUETOOTH

TECLADO BT1

1. Enciende el teclado.
2. Presiona el botón ✱1. El indicador LED correspondiente comenzará a destellar; si no lo hace, mantén presionado el botón hasta que empiece a hacerlo.
3. En el dispositivo que deseas conectar, activa el Bluetooth. A continuación, busca y selecciona **COM-6350 BT1**. *Una vez establecida la conexión, el indicador LED cambiará de estado.*

TECLADO BT2

1. Enciende el teclado.
2. Presiona el botón ✱2 . El indicador LED correspondiente comenzará a destellar; si no lo hace, mantén presionado el botón hasta que empiece a hacerlo.
3. En el dispositivo que deseas conectar, activa el Bluetooth. A continuación, busca y selecciona **COM-6350 BT2**. *Una vez establecida la conexión, el indicador LED cambiará de estado.*

MOUSE BT1

1. Enciende el mouse.
2. Pulsa el botón de vinculación Bluetooth hasta que el LED de conexión BT1 comience a destellar.
3. En el dispositivo que deseas conectar, activa el Bluetooth. A continuación, busca y selecciona **COM-6350 BT1**. *Una vez establecida la conexión, el indicador LED cambiará de estado.*

MOUSE BT2

1. Enciende el mouse.
2. Pulsa el botón de vinculación Bluetooth hasta que el LED de conexión BT2 comience a destellar.
3. En el dispositivo que deseas conectar, activa el Bluetooth. A continuación, busca y selecciona **COM-6350 BT2**. *Una vez establecida la conexión, el indicador LED cambiará de estado.*

CAMBIO ENTRE DISPOSITIVOS

TECLADO

Presiona el botón correspondiente al modo o dispositivo que desees usar:
2.4G / ✱1 / ✱2

MOUSE

Presiona el botón de cambio entre equipos vinculados hasta que el LED correspondiente al dispositivo que deseas usar destelle y luego se apague.