

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiar el equipo. No uses productos químicos o corrosivos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Teclado
Alimentación: 1,5 V --- (1 x AA)
Mouse
Alimentación: 1,5 V --- 1 x AA

Receptor USB
Alimentación: 5 V --- (x USB)
Temperatura de operación: 5 °C a 40 °C
Humedad de operación: 20% a 90%

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teclado y mouse inalámbricos
Modelo: COM-655
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas anteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51


STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26,5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00



INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- 1 Retira las tapas de los compartimentos ubicados en la parte posterior del mouse y del teclado.
- 2 Coloca una batería "AA" en el mouse y otra en el teclado. Asegúrate de ponerlas con la polaridad en la posición correcta.



MODO DE USO

- 1 Retira el receptor ubicado dentro del compartimento.
- 2 Conecta el receptor en un puerto USB de tu PC.




¡Los controladores se instalarán automáticamente y podrás empezar a utilizar tu teclado y mouse inalámbricos!

Recuerda que la distancia máxima de funcionamiento entre el receptor y el teclado es de 1,8 metros.

TIP

Si deseas ajustar el ángulo de inclinación del teclado, saca las dos pestañas que están en la parte inferior.



En caso de pérdida de señal entre el receptor y el teclado, sigue este procedimiento:

- 1 Retira la batería del teclado, y extrae el receptor de la computadora.
- 2 Vuelve a colocar la batería. Presiona las teclas **ESC** y **K** al mismo tiempo. *EL LED de la batería destellará indicando que el teclado está listo para sincronizarse.*
- 3 Inserta el receptor en la computadora. *Después de unos segundos, el LED destellará rápidamente indicando que la sincronización ha sido exitosa.*
- 4 Presiona una tecla (por ejemplo, Inicio) para comprobar que el funcionamiento sea adecuado.