

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- No uses ni almacenes este equipo en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- Evita golpear o dejar caer el dispositivo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DESCRIPCIÓN



- Teclas numéricas
- Teclas alfabéticas
- Teclado tipo calculadora
- Botones conexión
- Teclas de función y caracteres



1. Indicadores LED
Mayúsculas – Numérico – Conexión inalámbrica - Batería
2. Elevadores
3. Interruptor de encendido /apagado
4. Puerto de carga USB C
5. Nano receptor

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 Vcc 500 mA (x USB C)
Batería interna: 3,7 Vcc 500 mAh
Frecuencia de operación: 2,4 GHz
Distancia de operación: 10 m libres de obstáculos

Nano receptor

Alimentación: 5 Vcc (x USB A)

CÓMO RECARGAR EL EQUIPO

- 1 Utiliza un cable* USB C a USB y un cargador* de 5 Vcc y 1 A para conectar el teclado a un contacto eléctrico. *El indicador de batería se encenderá en color rojo durante la carga.*



*De venta por separado.

- 2 Desconecta el teclado cuando el indicador se apague.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Teclado BT y RF multidispositivo
Modelo: COM-676NE
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

MODOS DE USO

Modo RF (2.4G)

- Retira el nano receptor de su compartimento.
- Inserta el nano receptor en un puerto USB de tu computadora.
- Espera a que el sistema operativo instale el controlador automáticamente.
- Coloca el interruptor de encendido/apagado en la posición **ON** y presiona el botón de conexión **2.4G**.
- Comienza a usar el teclado.

Bluetooth 1 (BT1)

- Coloca el interruptor de encendido/apagado en la posición **ON** y presiona el botón de conexión **BT1**.
- Presiona las teclas **FN + C** (Connect) para activar el modo de vinculación. *El indicador  se encenderá y destellará en color azul.*
- En las opciones de Bluetooth de tu dispositivo (PC, tablet o celular), busca y selecciona **COM-676NE BT1**.
- Espera a que se complete la conexión. *El indicador se apagará.*

Bluetooth 2 (BT2)

- Coloca el interruptor de encendido/apagado en la posición **ON** y presiona el botón de conexión **BT2**.
- Presiona las teclas **FN + C** (Connect) para activar el modo de vinculación. *El indicador  se encenderá y destellará en color azul.*
- En las opciones de Bluetooth de tu dispositivo (PC, tablet o celular), busca y selecciona **COM-676NE BT2**.
- Espera a que se complete la conexión. *El indicador se apagará.*

Bluetooth 3 (BT3)

- Coloca el interruptor de encendido/apagado en la posición **ON** y presiona el botón de conexión **BT3**.
- Presiona las teclas **FN + C** (Connect) para activar el modo de vinculación. *El indicador  se encenderá y destellará en color azul.*
- En las opciones de Bluetooth de tu dispositivo (PC, tablet o celular), busca y selecciona **COM-676NE BT3**.
- Espera a que se complete la conexión. *El indicador se apagará.*

NOTA

Las funciones de las teclas pueden variar según el sistema operativo del equipo conectado. Para garantizar un mejor desempeño, presiona las combinaciones de teclas al iniciar el uso.

FN + Q → Android | **FN + W** → Windows | **FN + E** → iOS

Cambiar entre modos de conexión

Una vez vinculados, cambia entre los dispositivos presionando durante aproximadamente 5 segundos el botón de conexión correspondiente (**2.4G**, **BT1**, **BT2** o **BT3**).

Apagar el teclado

Para apagar el teclado, desliza el interruptor de encendido/apagado a la posición **OFF**.