

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención esta guía antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Ingresa a nuestra página www.stereon.com para obtener el manual de instrucciones.


PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No lo sumerjas en agua ni en ningún tipo de líquido.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o polvosos.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques el dispositivo sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No intentes desarmar ni reparar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO

Router




Batería




Tarjeta nano SIM



Cable de carga USB a USB C



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



1. Botón multifunción
2. Puerto USB C
3. Pantalla
4. Nivel de batería
5. Tasa de datos
6. Hora actual
7. Intensidad de señal del operador
8. Red Wi-Fi / Número de dispositivos conectados
9. Operador de red
10. Etiqueta de datos
11. Ranura para tarjeta nano SIM
12. Botón de reinicio

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Router Wi-Fi / MiFi 4G portátil
Modelo: COM-785+
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
2. Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51


STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneplanta de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO CARGAR LA BATERÍA


- 1 Utiliza el cable USB a USB C y un cargador* de 5 Vcc 1 A para conectar el equipo a un contacto eléctrico.



- 2 Una vez que la batería esté completamente cargada (100%), desconecta el equipo.

INICIO DEL SISTEMA

- 1 Después de insertar la tarjeta nano SIM y colocar la batería, mantén presionado el botón multifunción hasta que se encienda la pantalla.




- 2 Espera hasta que el sistema se inicie.
- 3 En tu dispositivo móvil o computadora, busca la red Wi-Fi llamada **Steren COM-785+ _XXXX** (donde XXXX son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC). Conéctate utilizando los últimos 8 dígitos del IMEI como contraseña.

Nota: Puedes conectar hasta un máximo de 10 dispositivos al mismo tiempo.

TIP

Para consultar los datos del equipo, presiona el botón multifunción. Cada vez que presiones el botón, la pantalla irá mostrando en secuencia: Información Wi-Fi, Código QR para conexión rápida e Información de red.


Si deseas personalizar el sistema, abre un navegador web, ingresa la dirección **192.168.1.1** y utiliza el usuario y la contraseña **admin** para acceder.




Consulta el manual de instrucciones completo en www.steren.com

CÓMO COLOCAR LA TARJETA NANO SIM


- 1 Quita la tapa y luego retira la batería.



- 2 Inserta la tarjeta nano SIM en la ranura correspondiente, siguiendo la orientación indicada en el compartimento.



- 3 Coloca la batería y, a continuación, coloca la tapa, alineando la marca de la tapa con la del equipo.



ATENCIÓN

La tarjeta nano SIM debe tener saldo o un paquete de datos activo para que el equipo funcione correctamente y se conecte a Internet por red celular.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
 Batería interna: 3,7 Vcc 4 000 mAh
 Autonomía: hasta 28 horas con un usuario³
 Frecuencia de operación: 2,4 GHz
 Estándar: IEEE 802.11 b/g/n/ax
 Ancho de banda: 20/40 MHz
 Encriptación: WPA3-SAE
 Tasa de transferencia: 300 Mbps
 Bandas LTE: B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B17 / B28 / B66
 Bandas 3G: B2 / B4 / B5
 Categoría: LTE CAT 4
 Tasa de transferencia LTE: 150/50 Mbps

³Puede variar el tiempo dependiendo del número de usuarios.