



eliteline

Adaptador USB 3.0 Wi-Fi 6 doble banda

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No lo expongas a fuentes de frío o calor extremo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares con humedad o polvo.
- Evita que tenga contacto con el agua o con algún otro líquido.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este manual, se utilizó una PC con Windows 10. La visualización y el procedimiento pueden variar según el equipo y el sistema operativo utilizados.

ÍNDICE

CONEXIÓN A UNA RED Wi-Fi (para Windows 10 y 11)	4
---	---

USO COMO HOTSPOT (para Windows 10 y 11)	6
---	---

ESPECIFICACIONES	9
------------------	---

CONEXIÓN A UNA RED Wi-Fi (para Windows 10 y 11)

1 Conecta el adaptador a un puerto USB de tu computadora.

2 Espera a que Windows cargue la información del dispositivo, y después en el asistente elige **Ejecutar Setup.exe**.

Unidad de CD (D:)

Elige lo que quieras hacer con este disco.

Instalar o ejecutar el programa desde los medios



Ejecutar Setup.exe
Editor no especificado



Otras opciones




Abrir carpeta para ver los archivos
Explorador de archivos


3 Espera a que el sistema cargue el controlador. Es probable que el sistema te pida reiniciarse. Realiza el procedimiento sugerido.



- 4 Selecciona el ícono de Red  ,  o  en el área de notificaciones.




- 5 En la lista de redes, elige la red a la que quieras conectarte y escribe su contraseña.





USO COMO HOTSPOT (para Windows 10 y 11)

- 1 Conecta tu computadora vía alámbrica (cable Ethernet) a un switch o router.
- 2 Conecta el adaptador a un puerto USB de tu computadora.
- 3 Da clic derecho sobre el ícono de red alámbrica y selecciona **Abrir Configuración de red e Internet**.



- 4 Elige la opción **Zona con cobertura inalámbrica móvil**.



- 5 Edita el nombre de la red y la contraseña, y activa la Zona para empezar a transmitir.

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left is a teal sidebar with the title 'Configuración' at the top. Below it is an 'Inicio' button and a search bar labeled 'Buscar una configuración'. A list of settings categories follows: 'Red e Internet', 'Estado', 'Wi-Fi', 'Ethernet', 'Acceso telefónico', 'VPN', 'Modo avión', 'Zona con cobertura inalámbrica móvil' (which is highlighted with a blue bar), 'Uso de datos', and 'Proxy'. The main content area on the right is titled 'Zona con cobertura inalámbrica móvil'. It contains the subtitle 'Zona con cobertura inalámbrica móvil' and the description 'Comparte mi conexión a Internet con otros dispositivos.' Below this is a toggle switch labeled 'Activado' which is turned on. Further down is the section 'Compartir mi conexión a Internet desde' with a dropdown menu currently showing 'Wi-Fi'. Below the dropdown are two text fields: 'Nombre de red:' with the value 'Stereon_' and 'Contraseña de red:' with the value 'C1234567'. There is an 'Editar' button below the password field. At the bottom of the settings area, it says 'Dispositivos conectados: 0 de 8'.

Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Red e Internet

Estado

Wi-Fi

Ethernet

Acceso telefónico

VPN

Modo avión

Zona con cobertura inalámbrica móvil

Uso de datos

Proxy

Zona con cobertura inalámbrica móvil

Zona con cobertura inalámbrica móvil

Comparte mi conexión a Internet con otros dispositivos.

☒ Activado

Compartir mi conexión a Internet desde

Wi-Fi


Nombre de red: Stereon_

Contraseña de red: C1234567

Editar

Dispositivos conectados: 0 de 8

6 Conecta tus dispositivos a la red Wi-Fi que acabas de crear.



En caso de no conectar un cable de red a la computadora, gracias a la doble banda del adaptador, se podrá recibir señal Wi-Fi por una banda y transmitir por la otra.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{DC}$ 500 mA (x USB)

Frecuencia: 2,4/5 GHz

1,201 Mbps @ 5 GHz, 574 Mbps @ 2,4 GHz

IEEE802.11ax/b/g/n 2,4 GHz

IEEE802.11ax/ac/n/a 5 GHz

Seguridad: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK/WPA/WPA2

Distancia de cobertura: Hasta 100 m

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Adaptador USB 3.0 Wi-Fi 6 doble banda

Modelo: COM-8235+

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@ @steren.official
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

