

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No permitas que se acumule polvo en el producto.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No expongas el producto a fuentes de calor o frío extremo.
- No dejes que el producto tenga contacto con agua o algún otro líquido.
- No conectes baterías de composición química diferente a la especificada.
- No dejes conectadas las baterías por tiempos prolongados, después de terminada la carga.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 a 240 V~ 60 Hz 50 mA  
 Salida: 2x (2,4 V 200 mA)  
 Baterías: 1,2 V 1 300 mAh  
 Temperatura de carga: 0 °C a 45 °C  
 Temperatura de la batería en almacenamiento: -20 °C a 35 °C  
 Consumo nominal: 2,88 kWh/mes  
 Consumo en espera: 7 kWh/año

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## IMPORTADO POR

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51


### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

## MODO DE USO

- Coloca baterías de NiMH o de NiCd (AA, AAA o 9 V) en los contactos correspondientes.  
Puedes colocar de 2 a 4 baterías AA o AAA y 1 o 2 baterías de 9 V.



- Conecta el cargador de baterías a un contacto casero.  
*El LED encenderá en rojo indicando que las baterías están en proceso de carga.*
- Una vez completada la carga de las baterías, desenchufa el cargador de la toma de corriente y remueve las baterías.

No mezcles baterías de distinta composición química o capacidad en el cargador.

## TIEMPO DE CARGA

Los indicadores LED solo se apagarán cuando desconectes el equipo del tomacorriente o cuando retires las baterías del compartimento. Los LED no se apagan cuando las baterías están completamente cargadas.

Tipo de batería	Tamaño	Batería	Tiempo de carga
NiMH	AA	1 300 mAh	6 horas
		2 100 mAh	7 horas
	AAA	600 mAh 850 mAh	3 horas 4 horas
	9 V	170 mAh	9 horas
NiCd	AA	700 mAh	5 horas
	AAA	300 mAh	2 horas
	9 V	120 mAh	6 horas