

**IMPORTANTE**

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

**PRECAUCIONES** 

- Revisa las especificaciones del equipo que deseas conectar al eliminador.
- No emplees un voltaje superior al que requiere el aparato electrónico.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiar el eliminador.
- No uses ni almacenes el eliminador en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Si el producto presenta algún problema de funcionamiento, debe ser revisado en un centro de distribución autorizado.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

**ESPECIFICACIONES**

Alimentación: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 1,2 A

Salida: 24 V  $\text{V} \text{---}$  2 A

Consumo nominal: 35,50 kWh/mes

Consumo en espera: 2,190 kWh/año

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

**PÓLIZA DE GARANTÍA**

Producto: Eliminador regulado de 24 V  $\text{V} \text{---}$

Modelo: ELI-2024

Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

**CONDICIONES**

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
2. Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

**ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.**

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

**STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.**

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

**MODO DE USO**

1. Elige el conector adecuado para tu equipo.
2. Identifica la polaridad que requiere el equipo que deseas conectar. Después, inserta el conector en el cable del eliminador.



Si el equipo requiere polaridad positiva, haz coincidir la marca **TIP** que está en el cable con el símbolo **+** marcado en el conector.



Si el equipo requiere polaridad negativa, haz coincidir la marca **TIP** que está en el cable con el símbolo **-** marcado en el conector.



3. Conecta el eliminador a un contacto eléctrico.
4. Inserta el conector en el equipo electrónico.
5. Enciende el equipo.