Cargador GaN USB

Manual de instrucciones

ELI-7045C

V0.1 / 0126B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el cargador.
- No lo uses ni almacenes en lugares con goteras, humedad o salpicaduras.
- Limpia el producto únicamente con un paño suave y seco.
- No intentes abrir ni desarmar el cargador.
- Evita golpearlo o dejarlo caer.
- No conectes a la salida USB dispositivos que requieran una corriente superior a la especificada, como ventiladores de escritorio u otros aparatos similares.
- No expongas el producto al agua, al fuego ni a la luz solar directa.
- Mantén el cargador dentro de un rango de temperatura de 0 °C a 40 °C para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.
- No deseches este ni ningún equipo electrónico con la basura común. Contacta a la autoridad local encargada del manejo de residuos electrónicos o acude a un centro de reciclaje autorizado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Asegúrate de supervisarlos para evitar que lo usen como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 1,2 A
Salida cable USB C (PD 3.0 45 W): 5/9/12/15 Vcc 3 A, 20 Vcc 2,25 A
Salida USB C (PD 3.0 45 W): 5/9/12/15 Vcc 3 A, 20 Vcc 2,25 A
Salida combinada cable USB C + USB C: 7,5 W + 7,5 W

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cargador GaN USB
Modelo: ELI-7045C
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.


DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**

DESCRIPCIÓN




MODO DE USO

1 Saca la clavija y conecta el cargador a un contacto eléctrico.



2 Jala suavemente del cable retráctil hasta alcanzar la longitud deseada y conecta el extremo USB C a tu dispositivo.



También puedes usar el puerto disponible para cargar otros dispositivos, conectándolos con cables compatibles (de venta por separado).

NOTA
Toma en cuenta que, si utilizas al mismo tiempo el cable retráctil y el puerto USB C, la potencia disponible se repartirá de la siguiente forma:

- Cable retráctil USB C: 7,5 W
- Puerto USB C: 7,5 W

3 Al terminar, tira suavemente del cable retráctil para que regrese automáticamente a su posición original, y desconecta el cargador del contacto eléctrico.