

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES 

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No expongas el producto a fuentes de calor o frío extremo.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V $\overline{\text{---}}$ 5 W

Salida: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR**ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.**


Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.


Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

DESCRIPCIÓN**MODO DE USO**

- 1 Conecta el cargador en el encendedor de cigarrillos del automóvil.
- 2 Utiliza un cable USB¹ para conectar tu dispositivo en el puerto USB del cargador.



¹De venta por separado
²No incluido

- 3 Cuando la carga esté completa, desconecta el cargador.