



# Manual de instrucciones MANOS LIBRES BLUETOOTH Y TRANSMISOR DE AUDIO FM FMT-845



0617m

V0.0

## ▶▶▶ IMPORTANTE

Lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.


## ▶▶▶ PRECAUCIONES

- ⓘ Recuerde que debe operar su vehículo con precaución y prestar total atención durante el manejo del mismo. Utilice el altavoz o manos libres para contestar una llamada mientras conduce.
- ⚠ No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- 🧼 Limpie el producto con un paño suave y seco o con un cepillo de limpieza muy suavemente.
- 🚫 Este aparato NO está destinado para ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuada.
- 🚫 Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 🎵 Se recomienda conectarse a una sola fuente de audio.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## ▶▶▶ PARTES

### ■ TRANSMISOR




## ■ CONTROL REMOTO



## ▶▶▶ COLOCAR LA BATERÍA

Utilice una batería CR2025 para el control remoto.




## ▶▶▶ CONEXIÓN

### ■ Sincronizar el transmisor FM y el autoestéreo

- 1 Conecte el transmisor en el encendedor de cigarrillos del automóvil.
- 2 Encienda el auto y el autoestéreo. Sintonice una frecuencia de radio FM libre. Una vez que haya seleccionado la estación de radio, sintonice la misma en el transmisor presionando el botón **[CH]** y posteriormente los botones **[<<]** o en el control remoto presione **[<<]**


### ■ Vinculación Bluetooth

- 1 Active el modo Bluetooth en su dispositivo.
- 2 Busque en su dispositivo el transmisor Steren FMT-845 y selecciónelo.



## ■ Auxiliar

- 1 Conecte un cable auxiliar de 3.5 mm en la entrada auxiliar del transmisor y en el dispositivo.




## ▶▶▶ MODO DE USO

### ■ Reproducción de música


⚠ Antes de iniciar la reproducción de música, asegúrese de bajar el nivel de volumen en su dispositivo.

### Bluetooth




## Memoria USB/Micro SD

- 1 Inserte la memoria USB o micro SD en el transmisor.
- 2 Controle la reproducción:



## ■ Manos libres



## ▶▶▶ ESPECIFICACIONES

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

- Alimentación: 12 V
- Salida USB: 5 V, 2.1 A
- Rango de frecuencia de transmisión: 87.5 a 108 MHz
- Temperatura de operación: 0 °C a 50 °C
- Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 15 kHz

**STEREN** Producto: Manos libres Bluetooth y trasmisor de audio FM  
Modelo: FMT-845  
Marca: Steren

**PÓLIZA DE GARANTÍA**  
Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

- CONDICIONES**
1. Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
  2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
  3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
  4. El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

**ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
  3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_



En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame al nuestro Centro de Atención al Cliente, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.  
Centro de Atención al Cliente  
01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.  
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimilca, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K5  
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.  
Autopista México-Querétaro, Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boquevares, Tlalnequilar de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43



# Instruction manual BLUETOOTH HANDS FREE AND FM AUDIO TRANSMITTER FMT-845



0617m

V0.0

## IMPORTANT

Read these manual to avoid any damage.

The instructions of these manual are for reference about the product.

There may be differences due to update.

Please check our web site [www.steren.com](http://www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

## CAUTIONS

Remember operate your vehicle with caution and to give full attention at driving. Use the speakerphone or handsfree to answer a call while driving.

Do not use or store the product in places where there dripping or splashing.

Wipe the product with a soft nad dry cloth or a cleaning brush very gently.

This device cannot be used by people with different habilities, at less they have preparation and supervision.



This product is NOT a toy; keep it away from children.

It is recommended to connect to a single audio source.


The operation of this device is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

## PARTS

### TRANSMITTER






## REMOTE CONTROL



## PLACING BATTERY

Use a CR2025 battery for remote control.



## CONNECTION


### Synchronizing of FM Transmitter and Autostereo

1 Connect the transmitter to the car cigarette lighter.

2 Turn on the car and the autostereo. Tune on a free FM radio frequency. Once you have selected the radio station, tune it on the same in to the transmitter pressing the button [CH] and then the <=> buttons or press <=> on the remote control.

### Bluetooth Pairing

1 Activate the Bluetooth mode in your device.



You can pair a smartphone, ipod, PC, etc. with Bluetooth



Now you can start to playing music and receiving calls





If pairing has been successful, you will hear the message: The bluetooth device is connected as successfully

Each time that you turn on the transmitter, it will connect automatically to the last paired device. If you want to pair a new device, you need to unpair the previous device.

## Auxiliary

1 Connect a 3.5 mm auxiliary cable to the auxiliary input of the transmitter and into the device.







2 Start playing music from your device.

## HOW TO USE

### Playing music

Before to start playing music, make sure to lower the volume level in your device.





### Bluetooth



## USB/Micro SD Memory

1 Insert the USB or micro SD memory into the transmitter.



2 Control playback:



## Hands free

Availability of these functions may vary depending on the model of your mobile device.

The hands free function only operates in the Bluetooth mode.



## SPECIFICATIONS

Specifications may vary with out previous notice

Input: 12 V

USB output: 5 V 2.1 A

Frequency transmission range: 87.5 to 108 MHz

Operating temperature: 0 °C to 50 °C

Frequency response: 20 Hz to 15 kHz



Product: Bluetooth hands free and FM audio transmitter  
Part number: FMT-845  
Brand: Steren

## WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

## CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.

2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.

3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.

4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

## THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.

b) If you lose the warranty card, we can issue it, if you show the invoice or purchase ticket.

## RETAILER INFORMATION

Name of the retailer \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Product \_\_\_\_\_

Brand \_\_\_\_\_



01 800 500 9000