Linterna LED tipo minero

LAM-245

Manual de instrucciones

V0.0 / 1025B

IMPORTANTE


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Evita golpes o caídas que puedan dañar el equipo.
- No intentes abrir ni reparar la linterna.
- No la expongas a temperaturas extremas de calor o frío.
- No la utilices ni almacenes en lugares húmedos, polvorientos, mojados o con líquidos corrosivos.
- No mojes la linterna ni permitas que tenga contacto con agua.
- No coloques objetos pesados sobre la linterna.
- Evita mirar directamente la luz por periodos prolongados para no dañar tu vista.
- Mantén ciclos de carga regulares para conservar el buen estado de la batería interna.
- Mantén a los niños bajo supervisión para asegurarte de que no usen el aparato como juguete.


CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN




1. LED trasero blanco
2. Indicadores de energía
3. Interruptor de acción por sensor
4. Interruptor de acción manual
5. Cable USB A a USB C
6. Puerto de carga USB C
7. Interruptor de iluminación trasera
8. LED trasero rojo
9. Sensor de presencia
10. LED COB (blanco + rojo)
11. LED XPG

CÓMO CARGAR LA LINTERNA

1. Conecta la linterna a una fuente de alimentación utilizando el cable USB a USB C y un cargador* de 5 V 1 A. *Durante el proceso de carga, los indicadores de energía se encenderán y apagarán continuamente de forma secuencial.*



2. Cuando todos los indicadores estén encendidos, la carga estará completa. Desconecta la linterna del cargador.



MODO DE USO


Control manual

1. Presiona una vez el interruptor para encender la linterna.
2. Dentro de los primeros 6 segundos, presiona nuevamente cada vez que quieras cambiar el tipo de iluminación. *Después del último tipo de iluminación, si presionas otra vez el interruptor, la luz frontal se apagará.*
3. Para apagar la linterna, espera al menos 7 segundos después del último cambio de iluminación y presiona el interruptor

Control con sensor

1. Presiona una vez el interruptor para encender la linterna. *Al activarse el modo por sensor, se encenderá un indicador LED rojo.*
2. Dentro de los primeros 6 segundos, presiona nuevamente cada vez que quieras cambiar el tipo de iluminación. *Después del último tipo de iluminación, si presionas otra vez el interruptor, la luz frontal se apagará.*
3. Para apagar la linterna, espera al menos 7 segundos después del último cambio de iluminación y presiona el interruptor

En este modo, puedes encender o apagar la iluminación pasando la mano frente al sensor.



Luz trasera

1. Presiona una vez el interruptor para encender las luces traseras.
2. Dentro de los primeros 6 segundos, presiona nuevamente para cambiar el tipo de iluminación. *Después del último tipo de iluminación, si presionas otra vez el interruptor, la luz se apagará.*
3. Para apagar la luz, espera al menos 7 segundos después de cambiar a otro tipo de iluminación y presiona el interruptor

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Batería interna: 3,7 Vcc 1 200 mAh
Duración de batería: 2 horas 20 minutos en alta intensidad
Intensidad luminosa: 250 lúmenes
Temperatura de color: 7 000 K

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Linterna LED tipo minero
Modelo: LAM-245
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren: **(55) 15 16 60 00**