Linterna LED 2 en 1

LAM-270

Manual de instrucciones

V0.0 / 1025B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No lo uses ni almacenes en lugares húmedos, polvosos, mojados o con líquidos corrosivos.
- No expongas la linterna a salpicaduras ni a chorros de agua.
- No utilices la linterna mientras se está cargando.
- No la coloques cerca de fuentes de calor.
- Cualquier intento de reparación no autorizado anulará la garantía.
- Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no usen el aparato como juguete.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB C)
Batería recargable: 3,7 Vcc 1 200 mAh (1 x 18650)
Flujo luminoso máximo: 300 lm
Temperatura de color: 8 500 K

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Linterna LED 2 en 1
Modelo: LAM-270
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, además de tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.


DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

DESCRIPCIÓN



CÓMO RECARGAR LA BATERÍA

1. Conecta la linterna a un contacto eléctrico, mediante un cable* con conector USB C y un adaptador* de 5 Vcc 1 A. *El indicador de carga se encenderá. Al finalizar la carga, cambiará de estado.*



2. Desconecta la linterna, una vez finalizada la carga.

MODO DE USO

Presiona el botón de modos de iluminación repetidamente para recorrer, en secuencia, las distintas opciones:

- ☑ Luz frontal alta
- ☑ Luz frontal baja
- ☑ Luz frontal intermitente (estrobo)
- ☑ Luz lateral
- ☑ Apagada

Nota:
En los primeros tres modos (luz frontal alta, baja e intermitente), puedes ajustar el ángulo de iluminación, como se muestra en la imagen.

