

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No lo uses ni almacenes en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No mojes el producto.
- No expongas el producto a fuentes de calor.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No abras ni intentes reparar el equipo, ya que esto anula la garantía.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Si el cable está dañado, no conectes la lámpara a la corriente eléctrica.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

MODO DE USO

Prueba

Estando conectado el equipo, presiona el botón de **Prueba/recarga**, para simular un corte de energía.


Las lámparas encenderán.

Encendido automático


- 1 Mantén el equipo conectado al contacto eléctrico; de esta forma, las lámparas encenderán automáticamente cuando exista un corte de energía.
- 2 Si deseas apagar las lámparas cuando se prendan automáticamente, presiona el botón de **Apagado**.
- 3 Si deseas volver a encender las lámparas después de apagarlas manualmente, presiona el botón de **Encendido**.

PARTES

Vista frontal




Vista posterior



1. Lámpara
2. Prueba/recarga
3. Apagado
4. Encendido
5. Clavija
6. Orificios de montaje

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta la lámpara a un contacto eléctrico, para comenzar la recarga.



- El indicador del botón de **Prueba/recarga** encenderá en rojo durante la recarga.
- El indicador del botón de **Apagado** encenderá en verde representando que existe un suministro eléctrico.

El tiempo de carga de la batería al 100% es de 8 horas. El tiempo de uso con la carga al 100% es de 12 horas.