

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre las lámparas.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No expongas el producto a fuentes de calor.
- Limpia cada elemento con un paño suave y seco.
- No instales las lámparas al exterior o a la intemperie.

ESPECIFICACIONES


Mini lámparas
Alimentación: 4,5 V --- (3 x AAA) c/u

Control remoto
Alimentación: 3 V --- (1 x CR2032)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


PREPARATIVOS

Al utilizar el control por primera vez, retira el plástico de la pila.




PARTES Y CONTENIDO

Mini lámpara x 2




Control



1. Interruptor de encendido / apagado
2. Intensidad alta o baja de luz blanca
3. Apagar
4. Encender
5. Temporizadores
6. Modo de cambio de color aleatorio
7. Selección de color
8. Adhesivos doble cara (x 2)


Para reemplazar la pila, sigue este procedimiento: Abre el compartimento y coloca una pila nueva (tipo botón CR2032). Asegúrate de que la orientación de la polaridad esté de forma correcta.



PREPARATIVOS

En las mini lámparas...

Gira la tapa hacia la izquierda y retírala. Coloca 3 pilas AAA¹ en el compartimento, respetando la orientación de la polaridad. Coloca nuevamente la tapa haciendo coincidir las muescas y gírala hacia la derecha para cerrarla.



INSTALACIÓN

Utiliza los adhesivos doble cara, para colocar las mini lámparas en el lugar que requieras. Recuerda que el lugar que elijas debe ser liso y que debe estar limpio y libre de polvo.

1. Retira la protección de uno de los extremos del adhesivo.
2. Pégalo en la parte posterior de la mini lámpara.
3. Retira la otra protección del adhesivo.
4. Pega la lámpara en el lugar que quieras.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Juego de 2 mini lámparas LED RGB con control remoto

Modelo: LAM-RM3

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.


ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

MODO DE USO

Presiona el interruptor en el centro las veces que sean necesarias, para encender, cambiar el color, elegir la intensidad alta o baja de la luz blanca y para apagar las mini lámparas.

O bien, controla las acciones desde el control remoto.




TEMPORIZADORES

Con las mini lámparas encendidas, en el control remoto presiona los botones **4 H** u **8 H** para activar el temporizador correspondiente.

4 H: Las mini lámparas se apagarán después de 4 horas.

8 H: Las mini lámparas se apagarán después de 8 horas.



El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor: _____

Domicilio: _____

Fecha de entrega: _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00