

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No conectes refrigeradores, hornos de microondas, lavadoras, secadoras de ropa o cabello, tostadoras, planchas, calentadores, licuadoras, ventiladores, aspiradoras, parrillas eléctricas u otros dispositivos eléctricos que utilicen motor para su funcionamiento.
- No intentes abrir el equipo; esto puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- En caso de que el producto requiera revisión, acude con un distribuidor autorizado.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Este equipo debe usarse solo en interiores.
- No conectes dispositivos que excedan la capacidad de carga del regulador (2 000 W).
- Si el cable de alimentación está dañado, acude con un distribuidor para reemplazarlo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- El equipo no incluye fusible.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Regulador de voltaje
Modelo: MAX-2000
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalpan de la Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43


En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00


MODO DE USO

Antes de empezar, comprueba que el interruptor esté en posición de apagado (OFF).

- Conecta el cable de alimentación a un contacto eléctrico.



- Conecta los dispositivos que necesites proteger.



- Presiona el interruptor para encender el regulador.




Tabla de indicadores

Voltaje de entrada	LED encendido	Función del regulador	Voltaje de salida
Normal			Normal
Alto		Atenuar voltaje	Normal
Bajo		Elevar voltaje	Normal

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V ~ ± 20% 60 Hz 2 000 W
Salida: 120 V ~ ± 5% 60 Hz

Carga máxima: 2 000 W
Supresor de picos: 100 joules

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.