


**Batería de respaldo Turbo Charge con USB C**


V0.1

0318A

Manual de instrucciones

Antes de utilizar el producto, por favor lea el siguiente instructivo.


**PRECAUCIONES**

• No exponga la batería al agua, al fuego ni a la luz solar directa.



• Antes de utilizarla por primera vez cárguela durante 4 horas continuas.

**PARTES**

1. Salida USB (Turbo charge)
2. Salida USB (Turbo charge)
3. Indicadores LED
4. Puerto micro USB
5. Entrada y salida USB - C
6. Botón encendido / apagado
7. Cable de alimentación micro USB-USB



**CARGAR LA BATERÍA**
**Opción 1**

Cargue la batería de respaldo por 4 horas para completar su capacidad máxima de almacenamiento.


**CARGAR LA BATERÍA**
**Opción 2**

**INDICADORES**

Los LED indicadores se encenderán y apagarán de manera consecutiva durante la carga

Los LED encendidos muestran la carga disponible en la batería




Cuando la carga esté completa, quedarán encendidos los cuatro LED.

**MODO DE USO**

Para encender la batería presione 1 vez el botón de encendido / apagado; para apagarla presiónelo 2 veces seguidas.

*La batería encenderá automáticamente al conectar un dispositivo, sin embargo, en algunos casos es necesario presionar el botón de encendido / apagado para que la carga comience.*



Puede utilizar las salidas USB y USB - C para cargar el dispositivo.

**ESPECIFICACIONES**

Alimentación (USB C): 5 V== 3 A / 9 V== 2 A / 12 V== 1,5 A

Alimentación (micro USB): 5 V== 2 A / 9 V== 2 A / 12 V== 1,5 A

Salida (USB C): 5 V== 3 A / 9 V== 2 A / 12 V== 1,5 A


Salida (USB A): 5 V== 3 A / 9 V== 2 A / 12 V== 1,5

Batería interna:

Voltaje: 3,7 V==

Capacidad: 5 000 mAh

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

**Powerbank with Turbo Charge and USB C**


V0.1

0318A

Instruction manual


Before using the product, please read the following instructions.

**⚠ CAUTIONS**



- Do not expose the battery to water, fire or direct sunlight.
- Charge it for the first time for 4 continuous hours before using it for the first time.

**PARTS**

1. USB 1.0 A output port
2. USB 2.0 A output port
3. LED Indicators
4. Micro USB input port
5. Power cable micro USB-USB



**LOADING A DEVICE**
**Option 1**

Charge the backup battery for 4 hours to complete its maximum storage capacity.


**LOADING A DEVICE**
**Option 2**

**INDICATORS**

The indicator LEDs will turn on and off consecutively during charging

The lit LEDs show the charge available on the battery




When the charge is complete, the four LEDs will be on.

**HOW TO USE**

To turn on the battery, press the on / off button once; to turn it off, press it twice in a row.

*The battery will turn on automatically when a device is connected, however, in some cases it is necessary to press the on / off button for charging to begin.*



You can use the USB and USB - C outputs to charge the device.

**SPECIFICATIONS**

Input (USB C): 5 V= 3 A / 9 V= 2 A / 12 V= 1,5 A  
 Input (micro USB): 5 V= 2 A / 9 V= 2 A / 12 V= 1,5 A  
 Output (USB C): 5 V= 3 A / 9 V= 2 A / 12 V= 1,5 A  
 Output (USB A): 5 V= 3 A / 9 V= 2 A / 12 V= 1,5

Internal battery:  
 Voltage: 3,7 V=  
 Capacity: 5 000 mAh

Specifications may change without prior notice