

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre la batería.
- No uses ni almacenes la batería en lugares con goteras, humedad o salpicaduras.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarla.
- No intentes abrir la batería.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No conectes en la salida USB de la batería equipos que demanden una corriente mayor a la especificada (como ventiladores de escritorio u otros similares).
- La batería no debe exponerse al agua, al fuego ni a la luz solar.
- Mantén la batería en un rango de temperatura de 0 °C a 40 °C, para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Nunca dejes la batería en lugares cerrados donde la temperatura se eleve drásticamente, como al interior de un carro sin ventilación, bajo el sol directo, en la guantera del carro u otros lugares similares propensos a incrementos de temperatura, ya que esto puede dañarla y causar el deterioro de los componentes y generar un peligro para la seguridad personal y material.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5/9/12/15/20 Vcc 3 A (x USB C)

Batería: 3,7 Vcc 50 000 mAh 185 Wh

Salida:


USB C PD: 5/9/12/15 Vcc 3 A, 20 Vcc 3,25 A

USB A QC 3.0: 5 Vcc 2,4 A, 9 Vcc 2,2 A, 12 Vcc 1,6 A


USB A estándar: 5 Vcc 2,4 A

USB C + USB A + USB A: 5 Vcc 1 A (por puerto)

DESCRIPCIÓN




1. Puertos de salida 1 y 2 (potencia estándar total de 15 W)
2. Linterna LED
3. Puertos de entrada/salida USB C (salida total de 65 W)
4. Botón multifunción
5. Puertos de salida 3 y 4 QC 3.0 (salida total de 20 W)
6. Pantalla de información



CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Antes del primer uso, el equipo debe ser recargado durante 16 horas continuas.

- 1 Conecta la batería a un cargador, preferentemente con Quick Charge o Power Delivery, para optimizar el rendimiento de la carga. Así mismo, usa cables compatibles con estas tecnologías.




- 2 Visualiza el porcentaje de carga en la pantalla y desconecta la batería cuando alcance el 100%.

MODO DE USO

Cómo recargar dispositivos

- 1 Conecta tu dispositivo (con el cable correspondiente) en el puerto de tu elección. *La batería se encenderá automáticamente y comenzará a cargar tu equipo.*



IMPORTANTE

Verifica que el cable utilizado para recargar el dispositivo soporte la capacidad de carga mínima de 65 W (en caso de que se requiera esta demanda) o que tenga la capacidad adecuada para el equipo que deseas recargar.

- 2 Desconecta tu dispositivo cuando la carga esté completa.

NOTAS

- Usa solo la carga de 65 W en la salida por un máximo de 6 horas.
- Usa solo la carga de 20 W en la salida por un máximo de 30 horas.
- Este producto soporta el uso simultáneo de entradas y salidas tomando en consideración la combinación de puertos marcados en las especificaciones.
- Cuando se conecten equipos de menor carga, el sistema quizá no arroje un valor en la pantalla, pero esto no afectará la función de recarga.

Uso de la linterna LED

Presiona el botón de la linterna hasta que se encienda la iluminación LED, y mantenlo presionado nuevamente si deseas apagarla.

Descripción detallada de la pantalla

- La sección de la izquierda de la pantalla muestra el estado de la tensión eléctrica (voltaje) de la entrada. En este sentido, cada indicador al lado izquierdo da seguimiento al voltaje de entrada. Una entrada de 5 V marcará la casilla de 5 V, una de 9 V marcará la casilla de 9 V y así sucesivamente.
- La barra de la derecha muestra el estado de la tensión eléctrica (voltaje) de las salidas. De este modo, se indica el máximo de voltaje de salida utilizado o requerido por uno o varios equipos conectados simultáneamente. Entonces, una salida de 5 V mostrará la barra correspondiente a 5 V, una salida de 9 V mostrará la barra hasta 9 V y así sucesivamente.
- Los indicadores del centro de la pantalla muestran el suministro principal de energía como carga residual en las celdas cuando está suministrando energía, o se puede interpretar también como porcentaje de avance en la recarga de las celdas.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Super Power Bank
Modelo: PB-065-50AH
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Bosques, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00