

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- Evita aplastar el cable del equipo.
- No conectes el cable si está roto o si el aislante está desgastado o abierto.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras, salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- No lo expongas a altas temperaturas.
- Este dispositivo es para uso exclusivo en interiores.
- Revisa que la suma de cargas de los equipos conectados no supere la capacidad máxima de corriente (7 A).
- No intentes modificar ni reparar el equipo.
- Desconéctalo cuando no lo estés utilizando.
- Revisa periódicamente el estado del cable y de las conexiones.
- Verifica que la clavija esté correctamente colocada en el contacto que alimentará al equipo.
- No introduzcas objetos metálicos en el contacto, a menos de que se trate de la clavija del equipo que se utilizará.
- El manejo adecuado de este equipo es responsabilidad del usuario.
- Mantén las ventilas libres de obstáculos, para prevenir sobrecalentamiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

MODO DE USO


⚠ Antes de encender la fuente de poder, asegúrate de remover cualquier cable que esté conectado en las terminales.

- 1 Conecta la clavija a un contacto eléctrico de 110 V~




- 2 Conecta los cables o conectores del equipo en las terminales correspondientes de la fuente de poder.

⚠ Pon atención en la polaridad marcada en el panel.




- 3 Coloca el interruptor en la posición **ON** (encendido).



- 4 Cuando dejes de usar el equipo, pasa el interruptor a la posición **OFF** (apagado) y desconecta la clavija.

PARTES



1. Interruptor de encendido y apagado
2. Terminales tipo tornillo / banana (10 A)
3. Fusible de protección
4. Ventilas
5. Clavija

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

La fuente de poder tiene un fusible de protección contra sobrecarga o cortocircuito. Es importante reemplazarlo únicamente por otro del mismo tipo (3 A / 250 V).

Antes de empezar, asegúrate de que la fuente de poder esté desconectada.

- 1 Retira el compartimento del fusible de la fuente de poder.
- 2 Quita el fusible dañado y reemplázalo por uno nuevo.
- 3 Coloca nuevamente el compartimento.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 117 V~ 60 Hz
 Salida en receptáculos: 13,8 V= 7 A máx.
 Consumo: 264 Wh/día
 Consumo en espera: No aplica

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Fuente de poder regulada
 Modelo: PRL-5
 Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00